

Fark Basınç Ölçer PCE-MPM 10



Fark Basınç Ölçer PCE-MPM 10

Fark basıncını belirleme / Gazlı ortamlar için / LCD ekran /
± 5000 Pa ölçüm aralığı / Mobil kullanım / 11 farklı basınç birimi

Fark basınç ölçer PCE-MPM 10, fark basıncının belirlenmesi için kullanılan küçük ve kullanışlı bir ölçüm cihazıdır. Cihazın ölçüm aralığı ± 5000 Pa'dır. Fark basınç ölçer, 8 mm çapındaki iki hortum bağlantısı aracılığıyla bağlanabilir. Cihaz açıldıktan sonra fark basıncını doğrudan gösterir. Ölçüm değerleri, 11 farklı basınç biriminde görüntülenebilir. Fark basınç ölçer, havalandırma ve iklimlendirme teknolojisinde ya da meslek lisesi ve üniversite gibi eğitim kurumlarda kullanılabilir.

Ölçüm değerlerinin görüntülenmesine ek olarak maksimum, minimum ve ortalama ölçüm değerleri de görüntülenebilir. Bu da cihazın ölçüm değerlerini analiz etmesini kolaylaştırır. PCE-MPM 10, pil ömrünü korumak için beş dakika içinde otomatik olarak kapanır.

- ▶ 11 farklı basınç birimi
- ▶ ± 5000 Pa ölçüm aralığı
- ▶ Sıfır nokta kalibrasyonu
- ▶ Bağıl basınç ölçer
- ▶ Küçük ve kullanışlı tasarım
- ▶ Ortalama ölçümü

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı Pa ±5000 Pa
Çözünürlük 1 Pa

Ölçüm Aralığı hPa ±50.00 hPa
Çözünürlük 0.01 hPa

Ölçüm Aralığı mBar ±50.00 hPa
Çözünürlük 0.01 hPa

Ölçüm Aralığı mmH2O ±509.9 mmH2O
Çözünürlük 0.1 mmH2O

Ölçüm Aralığı mmHg ±37.50 mmHg
Çözünürlük 0.01 mmHg

Ölçüm Aralığı inH2O ±20.07 inH2O
Çözünürlük 0.01 inH2O

Ölçüm Aralığı inHg ±1.476 inHg
Çözünürlük 0.001 inHg

Ölçüm Aralığı psi ±0.725 psi
Çözünürlük 0.001 psi

Ölçüm Aralığı ozin² ±11.60 ozin²
Çözünürlük 0.01 ozin²

Ölçüm Aralığı bar ±0.050 bar
Çözünürlük 0.001 bar

Ölçüm Aralığı kPa ±5.000 kPa
Çözünürlük 0.001 kPa

Diğer Teknik Özellikler

Ekran LCD
Hassasiyet 25°C'de ölçüm aralığının ± %0.3'ü
Tekrarlanabilirlik Ölçüm aralığının ± %0.2'si (ölçüm aralığının maksimum ± %0.5'i)

Doğrusallık Ölçüm aralığının ± %0.29'u
Ortam Gazlı
Maksimum Basınç 2 psi
Ölçüm Hızı 2 Hz
Pil Durumu Göstergesi Pil voltajı çok düşük olduğunda
Ölçüm Aralığının Aşılması "OL" görüntülenir
Durumunda
Çevre Koşulları 0 ... 50°C, <90% n.o, yoğuşmasız
Depolama Koşulları -10 ... 60°C, <90% n.o, yoğuşmasız
Hortum Bağlantısı 2 x 8 mm
Güç Kaynağı 3 x 1.5 V pil
Boyut 140 x 52 x 28 mm
Ağırlık 130 g

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change