

Kuvvet Test Standı PCE-HTS 50



Kuvvet Test Standı PCE-HTS 50

**500 N'a kadar kuvvet aralığı / Ayarlanabilir sınır anahtarı / Manuel ve otomatik mod /
Farklı ölçüm cihazları bağlanabilir / Acil durdurma butonu / 1 mm/min çözünürlükte çalışma hızı**

Kuvvet test standı PCE-HTS 50'nin kuvvet aralığı 500 N'a kadardır. Kuvvet test standının 270 mm'lik hareket yolu ile büyük ya da elastik test nesnesinin çekme mukavemeti belirlenebilir. Kuvvet test standının besleme hızı, 1 ... 500 mm/min arasındaki adımlarla hassas bir şekilde ayarlanabilir. Böylece, kuvvet test standı, folyoların, lastik bantların ya da halatların kalite kontrolünde kullanılabilir.

Kuvvet test standının besleme hızı ve hareket modu ayarlanabilir. Manuel modda kuvvet test standının çalışması için ayar tuşuna basılması gerekirken otomatik modda bu işlem otomatik olarak gerçekleşir. Sıkıştırma aparatı, sınır anahtarına ulaştığında kuvvet test standı durur.

Kuvvet test standının sınır anahtarı ayarlanarak hareket yolu sınırlandırılabilir. Böylece, ölçüm cihazının sıkıştırma aparatına ilerleyip zarar vermesi önlenir ve çekme uzunluğu çekme testinde tanımlanabilir.

PCE Instruments, kuvvet test standının yanı sıra bu test standına monte edilebilen kuvvet ölçüm cihazları da sunar. Farklı ölçüm görevleri gerçekleştirmek için farklı sıkıştırma aparatları opsiyonel olarak mevcuttur. Böylece, tek bir ölçüm sistemi ile çeşitli ölçüm görevleri gerçekleştirilebilir.

- ▶ 270 mm'lik hareket yolu
- ▶ Hareket yolu sınırlaması için sınır anahtarı
- ▶ Sıfırlamalı hareket yolu görüntüleme
- ▶ Bağlanabilir çeşitli sıkıştırma aparatı
- ▶ Kapatmak için acil durdurma butonu
- ▶ 500 N'a kadar kuvvet aralığı

Teknik özellikler

Kuvvet Aralığı	500 N
Hareket Yolu	270 mm
Hareket Yolu Görüntüleme Çözünürlüğü	0.02 mm
Besleme Hızı	1 ... 500 mm/min
Çözünürlük	1 mm/min
Hız Hassasiyeti	2%
Güç Kaynağı	220 ... 240 V AC, 1.5 A
Sigorta	2 A
Çevre Koşulları	10 ... 30 °C, 15 ... 80% n.o
Boyut	650 x 260 x 200 mm
Ağırlık	40 kg

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com