

Videoskop / Videoendoskop PCE-VE 100N4



Videoskop PCE-VE 100N4

Fotoğraf ve video kaydı / 1280 x 720 piksel / 360° dönebilir / 6 mm çap / 1 metre kablo uzunluğu / LED aydınlatma / Mikro SD hafıza kartı / Taşıma çantası / 3 saatten fazla pil ömrü / IP67

Videoskop PCE-VE 100N4, 1 metre kablo uzunluğu ve 6 mm kamera başlığı çapı ile endoskopi için ideal bir araçtır. Videoskobun kamera başlığındaki LED aydınlatma 5 seviyede 25.000 lux'e kadar ayarlanabilir. Böylece, test nesnesinin yeterince aydınlatılması sağlanır. Videoskobun mini HDMI arayüzü ile görüntü, harici bir monitöre ya da projektöre aktarılabilir. Bu sayede videoskop, sunumlarda kullanılabilir. Videoskop, araba atölyelerinde, ısıtma ve iklimlendirme teknolojisinde, meslek liselerinde, üniversitelerde ve diğer eğitim merkezlerinde kullanılabilir.

Videoskop, fotoğraf haricinde video da kaydedebilir. Kaydedilen öğeler, doğrudan mikro SD kartta depolanır ve videoskopta görüntülenebilir. Kaydedilen öğeler, mikro SD karttan bilgisayara aktarılabilir. Bu şekilde, videoskoptan alınan kayıtlar bilirkişi raporlarında kaydedilebilir.

Videoskobun 3500 mAh kapasiteli pili, tekrar şarj edilmeden önce 3 saatten fazla bir çalışma süresi sunar. Videoskop, pili şarj etmek için herhangi bir 5 V USB arayüzüne bağlanabilir.

- ▶ 4 yönlü kamera başlığı 360°
- ▶ USB arayüzü ile şarj edilebilir
- ▶ 3.5 inç ekran
- ▶ 3 saatten fazla çalışma süresi
- ▶ Görüntü çıkışı için mini HDMI arayüzü
- ▶ 1 m uzunluğunda örgülü tungsten kablosu

Teknik özellikler

Kamera Çapı	6 mm
Kablo Uzunluğu	1 m
Kamera Pikseli	1.000.000
Görüş Alanı Derinliği	7 ... 110 mm
Görüş Alanı	120°
Dönüş Aralığı	360°
Aydınlatma	5 seviye ile 25.000 lx'a kadar ayarlanabilir
Kablo Malzemesi	Örgülü tungsten
Bükme Yarıçapı	>220°
Ekran	3.5 inç IPS
Ekran Çözünürlüğü	640 x 480
Fotoğraf ve Video Formatı	JPG / MP4
Fotoğraf ve Video Çözünürlüğü	960 x 720, 1280 x 720
Büyütme	5 kat
Koruma Sınıfı	Kamera kablosu: IP67 Ekran: IP65
Hafıza	16 GB mikro SD kart
Güç Kaynağı (Pil)	1 x 3.7 V 3200 mAh 18650 pil
Güç Tüketimi	3.5 W
Çalışma Süresi	> 3 saat
Güç Kaynağı (Güç Adaptörü)	Birincil: 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz, 0.35 A İkincil: 5 V DC, 2 A
Arayüz	Mini HDMI (görüntü aktarımı) Mikro USB bağlantı noktası (şarj bağlantı noktası)
Depolama Koşulları	-10 ... +63 °C, <92% n.o., yoğuşmasız
Çalışma Koşulları (Ekran*)	-10 ... +50 °C, <92% n.o., yoğuşmasız
Çalışma Koşulları (Kamera*)	-10 ... +80 °C, <92% n.o., yoğuşmasız
Boyut	277 x 106 x 92 mm
Ağırlık	Yaklaşık 500 g

*0°C'nin altındaki sıcaklıklarda ekran ortam sıcaklığına getirilmeli ve kamera başlığı tamamen döndürülmemelidir.

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change