



Teknik Katalog [CO₂ Ölçer]

[PCE-CMM 100]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

CO2 Ölçer PCE-CMM 100

Pil çalışması / Alarm limitleri / 400 ... 5000 ppm / Sıcaklık ölçümü / Sesli ve görsel alarm / Otomatik Kapanma / USB üzerinden şarj edilebilir / Birimler değiştirilebilir / LC ekran / Sıcaklık aralığı -10 ... 50 ° C

CO2 ölçer PCE-CL 10, hava kalitesini ölçmek için çok fonksiyonlu bir ölçüm cihazıdır. Bu CO2 ölçer, CO2 konsantrasyonunu, hava sıcaklığını ve nemi aynı anda ölçer. Ek olarak, CO2 metre kalıcı olarak alarm limitleri programlamıştır. Ölçülen CO2 değeri, ölçülen değer alarm limitini aştığında, alarm devreye girer. Kullanıcı, CO2 ölçüm cihazından gelen sesli ve görsel bir sinyal ile uyarılır.

Dahili USB arayüzünü kullanarak, örneğin CO2 ölçeri sürekli olarak PC'de şarj edebilirsiniz. Küçük mavi şekli sayesinde, CO2 ölçüm cihazını iş yerinize en uygun şekilde yerleştirebilirsiniz. Cihazın sahip olduğu 3 inçlik ekran ve güçlü arka ışık nedeniyle ölçülen değerleri en iyi şekilde okuyabilirsiniz.

Özellikler

- CO2 ölçümü
- Pil çalışması
- Limit aşımı
- Arka plan aydınlatması

Teknik Özellikler

Ölçüm Fonksiyonu	Ölçüm Aralığı	Çözünürlük	Hassasiyet
CO2	400 ... 5000 ppm	1 ppm	400 ... 2000 ppm ile \pm (% 5 + 50 ppm) ve 1 atmosferik basınç arasında
Sıcaklık	-10,0 ... 50,0 °C	0,1 °C	\pm 1 ° C (kendi atık sıcaklığından etkilenebilir)
Hava Nemi	0 ... 99 % r.F.	1 % r.F.	(\pm 25 ° C 'de,% 5) 10 ile ...% 90 R.F.
Sensör		NDIR prensibi	
ABC		Otomatik taban çizgisi düzeltmesi	
Sesli Alarm		Sesli uyarıcı	
Görsel Alarm		Kırmızı arka plan aydınlatması	
Ekran		3 inç LC ekran	
Pil Göstergesi		Dört seviye ekran	
Ekran Frekansı		3 saniye	
Otomatik Kapanma		2 saat sonra kendini kapatır	
Arka Plan Aydınlatma		Beyaz arka plan aydınlatma	
Çalışma Koşulları		0 ... 50 °C, 0 ... 85 % r.F.	
Depolama Koşulları		-20 ... 60 °C, 0 ... 95 % r.F.	
Güç Kaynağı		Dahili 3.7 VDC batarya	
Ağırlık		195 g	
Boyut		75 * 55 * 130 mm	

Teslimat İçeriği;

- 1 x CO2 Ölçer PCE-CMM 10,
- 1 x USB Kablosu,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.