

Endüstriyel Terazi PCE-PB 200N



**Harici ekranlı endüstriyel terazi / Mak. Ağırlık 200 kg kadar / LC Ekran /
Büyük ve düz tartı yüzeyi 350 x 390 x 40 mm / Pil ve şebeke işletimi**

200 kg'a kadar maksimum tartım aralığına ve 350 x 390 mm tartım yüzeyine sahip endüstriyel terazi, kolilerin ağırlığını ya da propan tüpünün içerik miktarını belirlemek için ideal bir ölçüm cihazıdır. Hassas bir ölçüm cihazı olan terazinin hassasiyeti ± 0.3 kg'dır. Boya dozajlamasında kullanılabilmesi nedeniyle üretim, depo ve lojistikte evrensel olarak uygulanabilir bir test cihazıdır.

Terazinin normal ölçüm modu haricinde sayma fonksiyonu da bulunur. Bu fonksiyonla terazi, örneğin bir paketteki pil sayısını belirler. Başka bir fonksiyonu, terazinin açıldıktan sonra sıfır noktasını tekrar ayarladığı otomatik sıfırlamadır. Bu işlev, endüstriyel terazi ile bir ölçüme devam etmek için de devre dışı bırakılabilir. Dara tuşu, ölçülen değeri herhangi bir zamanda manuel olarak sıfıra sıfırlamak için, örneğin tepsilerin, kutuların veya diğer ambalaj malzemelerinin ağırlığını gizlemek için kullanılabilir.

Terazi, ekranı bağlamak için teslimat içeriğine dahil olan güç kaynağı ünitesi ve duvar braketile sabit olarak kullanılabilir. Ek pil çalışma seçeneği ile, hareket halindeyken de kullanılabilir. Terazinin pil tasarrufu sağlamak için otomatik kapanma fonksiyonu bulunur. Bu, beş dakika kullanılmadığında terazi otomatik olarak kapatacaktır.

- Opsiyonel ISO kalibrasyonu
- Sayma fonksiyonu
- Ağırlık birimleri kg, lb, oz / lb
- 350 x 390 mm tartı yüzeyi
- Ekran içi duvar montaj braket
- Kullanılmadığında otomatik kapanma

Teknik özellikler

Tartım Aralığı	200 kg
Çözünürlük	0.1 kg
Hassasiyet	±0.3 kg
Minimum Yük	0.3 kg

Diğer özellikler

Birimler	kg, lb, oz/lb
Ölçüm Aralığı Aşıldığında Ekran	"0_Ld"
Voltaaj Düşük Olduğunda Ekran	"LO"
Çevre Koşulları	5... +35 °C / 41... +95 °F, <85% RH, yoğuşmasız
Güç Kaynağı Pil	4 x 1.5 V AA pil
Şebeke Güç Kaynağı	birincil: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 0.3 A İkincil: 6 VDC, 1 A
Terazi Boyutu	350 x 390 x 40 mm
Ekran Boyutu	180 x 88 x 33 mm
Ağırlık	Yaklaşık 3 kg

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com