

# Platform Terazisi PCE-PB 75N



**Harici ekranlı platform terazisi / Mak. Ağırlık 75 kg kadar / LC Ekran /  
Büyük ve düz tartı yüzeyi 350 x 390 x 40 mm / Pil ve şebeke işletimi**

75 kg'a kadar maksimum tartım aralığına ve 350 x 390 mm tartım yüzeyine sahip platform terazisi, kolilerin ağırlığını ya da propan tüpünün içerik miktarını belirlemek için ideal bir ölçüm cihazıdır. Hassas bir ölçüm cihazı olan terazinin hassasiyeti  $\pm 0.06$  kg'dır. Boya dozajlamasında kullanılabilmesi nedeniyle üretim, depo ve lojistikte evrensel olarak uygulanabilir bir test cihazıdır.

Terazinin normal ölçüm modu haricinde sayma fonksiyonu da bulunur. Bu fonksiyonla terazi, örneğin bir paketteki pil sayısını belirler. Başka bir fonksiyonu, terazinin açıldıktan sonra sıfır noktasını tekrar ayarladığı otomatik sıfırlamadır. Bu işlev, platform terazisi ile bir ölçüme devam etmek için de devre dışı bırakılabilir. Dara tuşu, ölçülen değeri herhangi bir zamanda manuel olarak sıfıra sıfırlamak için, örneğin tepsilerin, kutuların veya diğer ambalaj malzemelerinin ağırlığını gizlemek için kullanılabilir.

Terazi, ekranı bağlamak için teslimat içeriğine dahil olan güç kaynağı ünitesi ve duvar braketiyle sabit olarak kullanılabilir. Ek pil çalışma seçeneği ile, hareket halindeyken de kullanılabilir. Terazinin pil tasarrufu sağlamak için otomatik kapanma fonksiyonu bulunur. Bu, beş dakika kullanılmadığında teraziyi otomatik olarak kapatacaktır.

- Opsiyonel ISO kalibrasyonu
- Sayma fonksiyonu
- Ağırlık birimleri kg, lb, oz / lb
- 350x390mm tartı yüzeyi
- Ekran içi duvar montaj braketi
- Kullanılmadığında otomatik kapanma

## Teknik özellikler

Tartım Aralığı	75 kg
Çözünürlük	0.02 kg
Hassasiyet	±0.06 kg
Minimum Yük	0.06

### Diğer Özellikler

Birimler	kg, lb, oz/lb
Ölçüm Aralığı Aşıldığında Ekran	"0_Ld"
Voltaaj Düşük Olduğunda Ekran	"LO"
Çevre Koşulları	-80 ... +70 °C / -112 ... +158 °F, yoğuşmasız
Güç Kaynağı PİL	4 x 1.5 V AA pil
Şebeke Güç Kaynağı	birincil: 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 0.3 A ikincil: 6 VDC, 1 A
Terazi Boyutu	350 x 390 x 40 mm
Ekran Boyutu	180 x 88 x 33 mm
Ağırlık	Yaklaşık 3 kg

## Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change