

Su Analiz Cihazı PCE-CHT 10 Klor Test Cihazı



Su Analiz Cihazı PCE-CHT 10 Klor Test Cihazı

Yüzme havuzları için klor testli su analizi / Ölçüm aralığı 0 ... 10 mg/l /

Kullanımı basit / Kalibrasyon fonksiyonu / Arkaplan aydınlatması

0 ... 10 mg/l ölçüm aralığı ile su analizi klor test cihazı, suda hızlı klor ölçümü yapmak için geliştirilmiştir. Klor test cihazı ekranında klor içeriği ve sıcaklığı görüntülenir. Ölçüm sonuçları testten sonra birkaç saniye içinde ekranda belirtilir ve dondurulabilir. Buna ek olarak, su analiz cihazı ölçüm değeri sabit olduğunda ekranda bir simge gösterir.

Cihazın ölçüm hassasiyeti otomatik ısı dengelemesi ile arttırılır. 20 dakika sonra otomatik kapama fonksiyonu cihazın pil ömrünü uzatır.

Su analiz cihazı küçük ve kullanışlı olduğu için taşınabilir. Bu nedenle, cihaz, yüzme havuzlarında kolaylıkla kullanılabilir. Su analiz cihazı, tüm düğmeler ilgili parametrelerle işaretlendiği için basittir ve anlaşılabilir bir kullanıma sahiptir.

- ▶ Yüzme havuzları için ideal
- ▶ Manuel 2 nokta kalibrasyonu
- ▶ Ölçüm değeri stabilizasyonu
- ▶ Değiştirilebilir klor elektrodu
- ▶ Otomatik ısı dengelemesi
- ▶ Arkaplan aydınlatması

Teknik özellikler

Klor ölçüm aralığı	0 ... 10.00 mg/l
Ölçüm hassasiyeti	±2 % Ölçüm aralığı
Çözünürlük	0.01 mg/l
Koruma sınıfı	IP67

Diğer Özellikler

Sıcaklık ölçüm aralığı	0 ...100 °C / 32 ... 212 °F
Kalibrasyon	Manuel 2 nokta kalibrasyonu
Depolama koşulları	0 ... 60 °C / 32 ... 140 °F 20 ... 90 % N.o yoğuşmasız
Güç kaynağı	1 x 1.5V AAA pil
Boyut	185 x 40 x 48 mm
Elektrod boyutu	35 x Ø 20 mm
Ağırlık	95 g

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change