

Class 2 Desibelmetre Kalibratörü PCE-SC 43



Class 2 Desibelmetre Kalibratörü PCE-SC 43

Farklı ses basınç seviyeleri / ± 0.4 dB hassasiyet / A, B, C ve D frekans ağırlıklandırması için 1000 Hz frekans / 1/2 inç mikrofon açıklığı / Değiştirilebilir pil / Ses sınıfı 2

Class 2 Desibelmetre kalibratörü PCE-SC 43 sinüsoidal şekillidir ve kalibrasyon frekansı 1000 Hz'dir. Diğer kalibratörlere kıyasla PCE-SC 43'ün ayarlanabilir üç ses basınç seviyesi bulunur. 94 dB, 104 dB ve 114 dB cihazda bulunan düğmeye basılarak seçilebilir. Bu da ek olarak 104 dB'lik ses basınç seviyesinin bulunduğu anlamına gelir. ± 0.4 dB hassasiyeti bulunan cihaz ile ses ölçüm cihazlarının hassasiyeti kontrol edilebilir ve gerekirse ayarlanabilir. Class 2 desibelmetre kalibratörü için opsiyonel ISO sertifikası mevcuttur.

PCE-SC 43, 50 saatlik pil ömrü ile uzun bir süre kullanılabilir. Entegre otomatik kapanma fonksiyonu ile cihaz 20 dakika hareketsizlikten sonra otomatik olarak kapanır.

- ▶ Ses basınç seviyeleri: 94, 104, 114 dB
- ▶ A, B, C ve D frekans ağırlıklandırması
- ▶ Ses sınıfı 2
- ▶ Değiştirilebilir pil
- ▶ 1/2 inç mikrofon bağlantısı
- ▶ 50 saatlik pil ömrü

Teknik özellikler

Ses Basınç Seviyeleri	94 dB, 104 dB, 114 dB
Sınıf	2
Hassasiyet	± 0.4 dB
Frekans	A, B, C ve D frekans ağırlıklandırması için 1000 Hz
Frekans Hassasiyeti	± 1.7%
Kararlaşma Süresi	10 saniye
Toplam Harmonik Bozulma	<3%
Ortam Koşulları	
Sıcaklık Etkisi	0 ... 40°C'de: <0.4 dB
Nem Etkisi	25 ... 90% n.o
Atmosfer Basıncı	65 ... 108 kpa'da: <0.1 db
<60 Saniyede Stabilite	± 0.15 db
Bir Yıl Sonra Stabilite (Normal Kullanım)	± 0.35 db
Çevre Koşulları	0 ... 40°C, <25 ... 90% n.o, yoğuşmasız
Depolama Koşulları	-20 ... 50°C, <90% n.o, yoğuşmasız
Otomatik Kapanma	20 dakika sonra
Güç Kaynağı	2 x 1.5 V AA Pil
Pil Ömrü	Yaklaşık 50 saat
Mikrofon Boyutu	1/2 inç
Boyut	60 x 130 x 37.5 mm
Ağırlık	400 g

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change