

# Hat Bulucu PCE-CLT 10



Hat Bulucu PCE-CLT 10

Yüksek hassasiyet / Hızlı ölçüm sonucu / 2.4 inç TFT ekran / 3000 metreye kadar ölçüm aralığı /  
20 kablo türü ön ayarı / Kompakt tasarım / 99 kablo türüne kadar ek depolama seçeneği

Hat Bulucu PCE-CLT 10, yüksek hassasiyet ve hızlı ölçüm sonucu sağlayan çok yönlü bir cihazdır. Uygun bir şekilde kullanıldığında, cihaz ile döşenmiş ya da döşenmeye hazır kablolar ölçülebilir. Cihaz, zaman alanlı reflektometrisi üç kilometre uzunluğa kadar olan kablo uzunluklarını belirlemek için kullanılabilir.

Cihazda tanımlı 20 standart kablo türü bulunur ve kullanıcı tanımlı 99 kablo türüne kadar depolama seçeneği de mevcuttur. Kaydedilen veriler, cihazda doğrudan görüntülenebilir ve gerektiğinde kullanılabilir. Cihazın yerleşik teknolojisi sayesinde nispeten kısa kablolar test edilebilir. Test edilecek kablonun minimum beş metre uzunluğunda olması gerekir.

Cihaz, pil ömrünü korumak için 10 dakika hareketsizlikten sonra otomatik olarak kapanır. Otomatik kapanma 10 dakika aralıklarla kullanıcı tarafından ayarlanabilir. Cihazın arka aydınlatması sayesinde ölçüm sonuçlarının hızlı bir şekilde okunmasını sağlayan parlak TFT ekranı bulunur.

- ▶ 3000 metreye kadar yüksek hassasiyet
- ▶ Sonuçlar saniyeler içinde görüntülenir
- ▶ 2.4 inç TFT ekran
- ▶ Ayarlanabilir otomatik kapanma
- ▶ Aydınlatmalı TFT ekranı
- ▶ 20 kablo türü ön ayarı

## Teknik özellikler

Kablo Uzunluğu Ölçüm Aralığı	Test edilen kabloların yayılma hızına bağlı olarak 5 ... 3000 m, kısaltma faktörü $\leq 99.9\%$ 5 ... 2400 m, kısaltma faktörü $\leq 80.0\%$ 5 ... 2000 m, kısaltma faktörü $\leq 66.0\%$ 5 ... 1500 m, kısaltma faktörü $\leq 50.0\%$
Ölçüm Birimleri	m, ft
Çözünürlük	0.1 m
Ölçüm Prensipleri	Zaman alanlı reflektometri
Seçim Alanı	Otomatik kontrol aralığı
Hassasiyet	$\pm$ [ölçüm değerinin 2%'si $\pm$ 0.2 m] $< 100$ m $\pm$ [ölçüm değerinin 2%'si $\pm$ 0.5 m] $\leq 100$ m
Empedans Seçimi	Empedans kontrolünün otomatik çıkışı
Kısaltma Faktörü / Yayılma Hızı	1.0 ... 99.9% arasında ayarlanabilir
Kablo Türleri	20 standart kablo
Hafıza	Her bir kablo için 99 depolama alanı
Bağlantı Türü	BNC, RJ45 ve timsah klipsleri
Güç Kaynağı	2 x 1.5V AA pil
Pil Durumu Göstergesi	Evet
Otomatik Kapanma	10 – 60 dakika arasında ayarlanabilir
Menü Dili	Almanca, İngilizce
Çevre Koşulları	0 ... 40°C
Depolama Koşulları	-10 ... 50°C
Bağıl Nem	0 ... 80% n.o

## Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com