

Anemometre PCE-VA 11



Anemometre PCE-VA 11

**Hava sıcaklığı ve kızılötesi sıcaklık / Aşırı değer ölçümü / Hava hızı ve debi ölçümü /
Arka aydınlatmalı LCD ekran / °C ve °F olarak ölçüm / m/s, km/s, ft/dk, knot ve mph ölçümü**

Anemometre PCE-VA 11, yaygın olarak kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Hava hızı, sıcaklığı ve kızılötesi sıcaklığını belirlemek için kullanılır. Arka aydınlatmalı LCD ekran, ölçüm değerlerinin rahat bir şekilde okunmasını sağlar ve loş ışıklı alanlarda kullanımı kolaylaştırır. Pervaneyi monte etmek için arkasında bir vida dişi bulunur. Cihazı vida dişine monte etmek mümkündür. Hızlı tepki süresi ile gerçek zamanlı ölçümler sorunsuz gerçekleştirilebilir.

Geniş ekran, ölçüm değerlerine genel bir bakış sağlar ve istendiğinde arkadan aydınlatılabilir; bu da cihazı düşük ışık koşullarında bile kullanılabilir hale getirir. Pervane bağlandıktan hemen sonra ölçüme başlanabilir ve ardından ölçüm değerleri ekranda görüntülenir. Özel ölçüm noktalarında belirli bir sıcaklığın ölçümü bir tuş aracılığıyla basit bir şekilde gerçekleştirilebilir. Lazer ışığı, bir yönlendirme noktası olarak çalışır. Ardından, ortam sıcaklığı ölçümü otomatik olarak devre dışı bırakılır. Rüzgar hızının yanı sıra hava akışı ve sıcaklık ölçümünün yapılabilmesi cihazın çok yönlü olmasını ve farklı alanlarda kullanılmasını sağlar.

- ▶ Düşü hava hızları için uygun
- ▶ Ölçüm birimleri: m/s, km/s, ft/dk, knot, mph
- ▶ Geniş LCD ekran
- ▶ Maksimum ve minimum değerleri
- ▶ Data hold (veri tutma) fonksiyonu
- ▶ Yüksek hassasiyet

Teknik özellikler

Hava Hızı

Ölçüm Aralığı	m/s: 0.4 ... 30 ft/dk: 80 ... 5900 km/s: 1.4 ... 108 MPH: 0.9 ... 67 Knot: 0.8 ... 58
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Çözünürlük	m/s: 0.1 ft/dk: 1 km/s: 0.1 MPH: 0.1 Knot: 0.1
------------	------------------------------------------------------------

Hassasiyet	m/s: $\pm 3\% \pm 20$ m/s ft/dk: $\pm 3\% \pm 40$ ft/dk km/s: $\pm 3\% \pm 0.8$ km/s MPH: $\pm 3\% \pm 0.4$ MPH Knot: $\pm 3\% \pm 0.4$ Knot
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sıcaklık

Ölçüm Aralığı	-10 ... 60°C
Çözünürlük	0.1°C
Hassasiyet	$\pm 2^\circ\text{C}$

Kızılötesi Sıcaklık

Ölçüm Aralığı	-50 ... 500°C
Çözünürlük	0.1°C
Hassasiyet	-50 ... -20°C'de: $\pm 5^\circ\text{C}$ -20 ... 500°C'de: ölçüm değerinin $\pm 2\%$ 'si / $\pm 2^\circ\text{C}$

Diğer Teknik Özellikler

Ekran	Arka aydınlatmalı LCD
Fonksiyon	Otomatik kapanma Hold Aşırı değer ölçümü (Min./Maks.) Ortalama Ölçüm aralığı seçimi
Kablo Uzunluğu	1.2 m
Güç Kaynağı	9V blok pil

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change