

Askılı Ağır Yük Terazisi PCE-CS 1000LD



Askılı Ağır Yük Terazisi PCE-CS 1000LD

**Uzaktan kumandalı / 0 ... 1000 kg ölçüm aralığı / Metal gövde / Çeşitli kütle birimleri /
Kanca ve zincirli / Geniş LCD ekran / Pil ile çalışır / Zincir açıklığı 23 mm /
Toplama fonksiyonu / Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası**

Askılı ağır yük terazisi PCE-CS 1000LD, 0 ... 1000 kg ölçüm aralığı ve ölçüm aralığının %1'i ile hassas bir ölçüm cihazıdır. Cihazın sağlam metal gövdesi zorlu ortamlarda kullanım sağlar. Cihaz, yan tarafında bulunan kontrol paneli ile çalışır. Klavye aracılığıyla ölçüm birimi ayarlanabilir ya da sıfır noktası yeniden ayarlanabilir. 41 mm rakam yüksekliği ve ayarlanabilir arka aydınlatması sayesinde cihaz, uzak bir mesafeden de karanlık bir ortamda da kolaylıkla okunabilir.

Uzaktan kumanda, bir uzatma görevi görerek askılı terazinin uzak bir mesafeden de çalıştırılmasını sağlar. Arka aydınlatma, toplama fonksiyonu ya da otomatik kapanma gibi ek ayarlar uzaktan kumanda ile yapılabilir.

Toplama fonksiyonu ile birbiri ardına eklenen ağırlıklar toplam olarak görüntülenebilir. Kg ve lb kütle birimlerinin yanı sıra kullanıcıya özel bir birim de ayarlanabilir. Bu, cihaz ile ölçülen kg değerine dayalı bir çarpan girilerek yapılır. Askılı ağır yük terazinin enerji tasarruflu elektroniği yaklaşık 45 saat devamlı ölçüm imkanı sunar. PCE-CS 1000LD için opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası mevcuttur.

- ▶ Ölçüm aralığı: 0 ... 1000 kg
- ▶ Uzaktan kumanda dahil
- ▶ Çeşitli fonksiyonlar ve kütle birimleri
- ▶ Metal gövde
- ▶ 41 mm rakam yüksekliği
- ▶ Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 1000 kg
Minimum Yük	10 kg
Çözünürlük	0.2 kg
Hassasiyet	Ölçüm aralığının $\pm$ %1'i

Diğer Teknik Özellikler

Ek Fonksiyonlar	Toplama fonksiyonu, kullanıcı tanımlı birim
Dara Aralığı	Ölçüm aralığının 0 ... 100%'ü
Sıfır Noktası Aralığı	Ölçüm aralığının 0 ... 4%'ü
Birim	kg, lb, un (özel)
Rakam Yüksekliği	41 mm
Arka aydınlatma otomatik kapanma	
5, 10, 15, 30, 60 saniye kapalı	
Otomatik Kapanma	
5, 10, 15, 30, 60 dakika kapalı	
Pil Ömrü	Devamlı kullanım yaklaşık 45 saat, 3.seviye arka aydınlatma
Güç Kaynağı	Cihaz: 4 x 1.5V AA pil Uzaktan kumanda: 2 x 1.5V AA pil
Çevre Koşulları	5 ... 35°C, < 90% n.o, yoğuşmasız
Boyut	Kullanım kılavuzunda belirtilmiştir
Ağırlık	1300 g

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com