

Askılı Ağır Yük Terazisi PCE-CS 1T



Askılı Ağır Yük Terazisi PCE-CS 1T

**0 ... 1000 kg ölçüm aralığı / Arka aydınlatmalı LCD ekran / Pil ile çalışır / Sağlam metal gövde /
"Hold", "Dara" ve "Maks." fonksiyonu / Çeşitli birimler / Opsiyonel ISO Kalibrasyon Sertifikası**

Askılı ağır yük terazisi PCE-CS 1T'nin 0 ... 1000 kg ölçüm aralığı ve 0.1 kg çözünürlüğü bulunur. Ölçüm aralığının %1'i hassasiyeti ile hassas bir ölçüm cihazı olan PCE-CS 1T, hammaddelerin tartılmasında kullanılır. Arka aydınlatmalı LCD ekranda bulunan 30 mm'lik rakam yüksekliği ile değerler uzak bir mesafeden de kolaylıkla okunabilir. Ölçüm değerleri, kg'ye ek olarak lb ve N olarak da görüntülenebilir.

Cihazın sağlam metal gövdesi, zorlu endüstriyel koşullarda kullanım sağlar. Askılı ağır yük terazisi, üç tane 1.5V AA pil ile çalışır. "Maks." fonksiyonu ile tartılan en büyük yük görüntülenir ve tutulur. "Dara" fonksiyonu ile görüntülenen ölçüm değeri sıfırlanabilir. Bu fonksiyon, ölçüm cihazı eklendiğinde eyleme geçer. "Hold" fonksiyonu da görüntülenen ölçüm değerinin tutulmasını sağlar. PCE Teknik Cihazlar, cihaz için opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası sunar.

- ▶ Ölçüm aralığı: 0 ... 1000 kg
- ▶ Ayarlanabilir birimler: kg, lb, N
- ▶ "Hold", "Dara" ve "Maks." fonksiyonu
- ▶ Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası
- ▶ Arka aydınlatma
- ▶ Sağlam metal gövde

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 1000 kg
Çözünürlük	0.1 kg
Hassasiyet	Ölçüm aralığının %1'i
Birim	kg, lb, N
Fonksiyon	"Hold", "Dara", "Maks."
Rakam Yüksekliği	30 mm
Zincir Açıklığı	20 mm
Kanca Açıklığı	38 mm
Ekran	Arka aydınlatmalı LCD ekran
Güç Kaynağı	3 x 1.5 V AA pil
Çevre Koşulları	5 ... 35°C, <90% n.o, yoğuşmasız
Boyut	130 x 260 x 60 mm
Ağırlık	1320 g

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com