



Teknik Özellikler [Ving Terazisi]

[PCE-DDM 20WI]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

www.pce-instruments.com/turkish

TD

20 t / 'ye kadar Vinç Terazisi / Ölçüm Aralığı PEAK Fonksiyonu /**Kelepçe ve Taşıma Çantası dahil**

PCE-DDM 20WI Vinç Terazisi, uzmanlar tarafından mobil çekme ölçümlerini gerçekleştirmek için idealdir. Vinç Terazisini üretmek için kaliteli malzemeler kullanılmıştır. Yüksek ölçüm kapasitesine rağmen, bunlar düşük ağırlıklı kompakt bir tasarım sağlar.

Vinç Terazisi'nin fonksiyonları PEAK tutma fonksiyonu, toplama fonksiyonu ve kg / t / lb / N veya kN gibi çeşitli ölçüm birimleridir. Vinç Terazisi yalnızca çekme ölçümleri için uygundur; PCE-DFG kuvvet ölçüm cihazımız gibi diğer kuvvet ölçüm cihazları basınç testleri için kullanılmalıdır.

Özellikler

- 20.000 kg'a kadar ölçüm aralığı
- Uzaktan Kumanda
- Ölçüm birimleri: kg / t / lbs / N / kN
- Ayarlanabilir yerçekimi aralığı
- Pranga ve taşıma çantası

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	20.000 kg / 200 kN
Çözünürlük	10 kg / 100 N

Minimum Yük **

PCE-DDM 20	200 kg
------------	--------

**** Cihaz ayrıca minimum yük altındaki değerleride gösterir. Ancak, ölçüm hassasiyet spesifikasyonumuz sadece tabloda listelenen minimum yük için geçerlidir.**

Hassasiyet	Ölüm Aralığının ± 0.1 %
Dara Alanı	Ölçüm Aralığının maksimum % 20'si
Ekran	LCD –Rakam Yüksekliği 22 mm
Örnekleme Oranı	2,5 Hz
Çalışma Koşulları	- 10 ... + 40 °C
Güç Kaynağı	3 x AA 1,5 V Pil

Kullanım Süresi / Pil Ömrü

Yaklaşık 50 Saat

Teslimat İçeriği:

1 x Vinç Terazisi PCE-DDM 20WI,

2 x Pranga,

1 x Taşıma Çantası,

3 x AA 1.5 V Pil,

1 x Talimat.