

# Dijital Terazi PCE-PP 20



## Dijital Terazi PCE-PP 20

**1 g çözünürlük / Parça sayma fonksiyonu / Farklı birimler / Kolay okunabilir LCD ekran / 5 dk hareketsizlikten sonra otomatik kapanma / Güç adaptörü ve pil ile kullanım / Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası**

Dijital terazi PCE-PP 20, 1 g çözünürlüğü ve ölçüm aralığının  $\pm\%0.1$ 'i hassasiyeti ile ağırlıkların belirlenmesi için kullanılan yüksek hassasiyeti bulunan bir cihazdır. Terazide lb / oz, kg / g, kg, g, lb ve oz. gibi birimler mevcuttur. Aydınlatmalı LCD ekran, ölçüm değerlerinin çok parlak ortam koşullarında bile kolaylıkla okunmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun yanında, cihazın ekranı spiral kablo sayesinde çıkarılabilir ve rahatlıkla yerleştirilebilir.

Parça sayma fonksiyonu ile vida gibi nesnelerin sayısı belirlenebilir. Bunun için, önce bir referans ölçümü gerçekleştirilir. Parça sayma fonksiyonu bir tuş aracılığıyla başlatılır. Bu fonksiyonunun uzantısı olarak tartım yüzeyi yana doğru katlanabilir. Böylece, üst üste dizilmiş zarf ya da benzeri nesneler tartım yüzeyinden düşmeden tartılabilir.

PCE-PP 20, 6V DC bir güç adaptörü ile çalışabileceği gibi üç tane 1.5V pil ile de çalışabilir. Bu da cihazın hem sabit hem de mobil olarak kullanılabilmesi anlamına gelir. Otomatik kapanma fonksiyonu, 5 dakika hareketsizlikten sonra cihazın kapanmasını sağlar. PCE Teknik Cihazlar, cihaz için opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası sunar.

- ▶ Çıkarılabilir ekran
- ▶ Katlanabilir tartım platformu
- ▶ Çözünürlük: 1 g
- ▶ Çeşitli birimler
- ▶ Parça sayma fonksiyonu
- ▶ Pil ve güç adaptörü ile kullanım

## Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 20 kg
Çözünürlük	1 g
Hassasiyet	Ölçüm aralığının $\pm 0.1$ 'i

### Diğer Teknik Özellikler

Birimler	lb / oz, kg / g, kg, g, lb, oz
Ölçüm Aralığının Aşılması	"O-Ld"
Düşük Pil Voltajı	"LO"
Otomatik Kapanma	5 dk hareketsizlikten sonra
Güç Kaynağı	3 x 1.5 V AAA pil
Güç Kaynağı (Adaptör)	Birincil: 100 ... 240 V AC / 50, 60 Hz İkincil: 6 V DC, 1 A
Çevre Koşulları	5 ... 35°C, <90% n.o, yoğuşmasız
Boyut (Platform)	198 x 180 x 44 / (120 (katlanmamış haliyle)) mm
Boyut (Ekran)	92 x 68 x 30 mm
Ekran Kablosu	1100 mm uzunluğunda spiral kablo
Ağırlık	810 g

## Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change