

Dinamometre PCE-CS 1000N



Dinamometre PCE-CS 1000N

**Hafif / Toplama fonksiyonu / Hold fonksiyonu / Brüt – net tartım /
Ayarlanabilir tartım birimleri / 1000 kg'a kadar tartım aralığı**

Dinamometre PCE-CS 1000N, kompakt ve mobil kullanımı olan bir ölçüm cihazıdır. Cihazın sağlam alüminyum gövdesi en zorlu endüstriyel koşullarda bile tartım yapılmasını sağlar. Dinamometrede, yaklaşık 65 saatlik devamlı kullanım sağlayan 1.5 V AA pil ile çalışır. Cihazın arka aydınlatmalı ve 20 mm rakam yüksekliğine sahip LCD ekranı bulunur.

Arka aydınlatma ayarlanabildiği için cihazın çalışma süresinin uzatılmasını sağlar. Dinamometrenin brüt – net tartım, toplama fonksiyonu, hold fonksiyonu, otomatik kapanma fonksiyonu ve kullanıcı tarafından ayarlanabilen ölçüm birimlerini görüntüleme gibi çeşitli fonksiyonları bulunur. Bu da kullanıcının tartılan ürünü kg cinsinden değil metre cinsinden (1 kg = 1.25 m) gösteren bir dönüşüm faktörünü kaydedebileceği anlamına gelir. Cihazın doğrusal kalibrasyonu yüksek hassasiyet sağlar.

- ▶ 1 tona kadar
- ▶ Maksimum %1 ölçüm sapması mümkün
- ▶ Toplama fonksiyonu
- ▶ Brüt/net tartım
- ▶ Ayarlanabilir ölçüm birimleri (m³ gibi)
- ▶ 20 mm rakam yüksekliği bulunan LCD ekran
- ▶ 65 saatlik pil ömrü
- ▶ Kompakt boyut
- ▶ Doğrusal kalibrasyon mümkün
- ▶ Kanca, zincir ve uzaktan kumanda dahil

Model A B C L Ağırlık PCE-CS 1000N 20mm 43mm 27mm 230mm Yaklaşık 1,4kg

Teknik özellikler

Tartım Aralığı (Maks.)	1.000 kg
Çözünürlük (d)	0.2 kg
Minimum Yük (Min.)	10 kg
Ölçüm Toleransı	Ölçüm aralığının $\pm$ %1'i
Dara	Tüm ölçüm aralığı üzerinden
Ekran	Arka aydınlatmalı LCD ekran
Rakam Yüksekliği	20 mm
Çevre Koşulları	-10 ... +40°C
Güç Kaynağı	3 x 1.5 V AA pil
Pil Ömrü	Arka aydınlatma ile yaklaşık 65 saat
Ağırlık	Yaklaşık 1.4 kg (pil, kanca ve zincir dahil)

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com