

Gaz Ölçüm Cihazı Crowcon Clip CO



**Gaz Ölçüm Cihazı Crowcon Clip ve Clip +
24 ya da 36 aylık kullanım ömrü / Üçlü alarm sinyali / Servis ya da kalibrasyona gerek yoktur /
Oto test fonksiyonu / Karbonmonoksit (CO) ölçümü**

Gaz ölçüm cihazı CL-C-30, fabrika çalışanlarının güvenliğini sağlamak için geliştirilmiş kompakt ve güvenilir bir cihazdır. Cihazın 2 senelik kullanım ömrü bulunur ve endüstride meydana gelebilecek olası her türlü duruma karşı hazırlanmıştır. Bekleme modu ile cihazın kullanım ömrü 3 seneyi geçebilir. Hidrojen sülfür (H₂S), karbonmonoksit (CO) ve oksijen (O₂) parametreleri için ölçüm gerçekleştirilebilir. Cihaz, güvenilirliği ve bakım gerektirmeyen özellikleri ile en iyi güvenliği garanti eder.

Bunun haricinde, cihazın kullanımı basit olduğu için hiçbir şekilde zaman harcanmaz. Ek yazılım ve IR linki ile çeşitli alarm seviyeleri ayarlanabilir, ölçüm verileri gerçek zamanlı görüntülenebilir ya da entegre IR arayüzü ile belgelenebilir. CL-C-30, kaçak tespiti gerekli olduğunda kullanıcıyı uyarır (bump test ile). Ölçümler, -40 ... +50°C, 5 ... 95% n.o sıcaklık aralığında gerçekleştirilebilir. CL-C-30'un IP66 ve 67 standart koruması bulunur ve 81 x 50 x 28 mm boyutu ile kompakt bir cihazdır.

- ▶ Sağlam gövde
- ▶ Oto test fonksiyonu
- ▶ 24 aylık kullanım ömrü
- ▶ Clip + ile kesintili olarak 36 aylık kullanım ömrü
- ▶ Optik, akustik ve dokunsal alarm
- ▶ Servis ya da bakım gerekmez
- ▶ Ayarlanabilir alarm seviyeleri
- ▶ Gaz seviyesi ya da servis ömrü göstergesi
- ▶ CO (karbonmonoksit) için
- ▶ Kısa bilgilendirme süresi

Teknik özellikler

| | |
|----------------------|--|
| Sensör Türü | CO |
| Sensör Ölçüm Aralığı | 0 ... 300 ppm |
| Alarm 1 | 30 ppm |
| Alarm 2 | 100 ppm |
| Çalışma Süresi | 24 aylık kesintisiz kullanım (Clip) Bekleme modu Clip + ile 36 aylık kullanım Günlük maks. 4 dk alarm süresi ile |
| Depolama Seçeneği | İlk aktivasyondan maks. 1 yıl önce |
| Ekran | LCD, kalan süre, gaz seviyesi ve daha fazla bilgi |
| Alarm Göstergesi | Optik: üstte, altta ve yanda LED Akustik: 95 dB Dokunsal: titreşim |
| Oto Test | Açıldıktan sonra her 2 saatte bir, pil durumunun sürekli kontrolü |
| Güç Kaynağı | Dahili pil |
| Çevre Koşulları | CO: -40 ... +50°C, 5 ... 95% n.o, yoğuşmasız |
| Koruma | IP66 / IP67 |
| Uygunluk | EMC standardı 89/336/EWG |
| Sertifika | UL-913 & CSA-C22.2 Nr.157 Class 1 Div. 1 ve 2, Grup A, B, C, D ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Ex ia IIC T4 |
| Boyut | 81 x 50 x 28 mm |
| Ağırlık | 76 g |

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com