

Endüstriyel Terazisi PCE-PB 150N



Endüstriyel Terazisi PCE-PB 150N

**150 kg'ye kadar / Çift yönlü USB arayüzü / PEAK Hold fonksiyonu /
Sayma fonksiyonu / Güç kaynağı ya da pil ile çalışır / USB arayüz kablosu dahil**

Endüstriyel terazisi PCE-PB N serisi çok yönlü ölçüm cihazlarıdır. Cihazın çeşitli fonksiyonlarından biri de bilgisayar tarafından kontrol edilmesini sağlayan çift yönlü USB arayüzüdür. Bunun haricinde, PCE-PB N serisi cihazları, opsiyonel ve ucuz "ProCell" yazılımı ile kullanılabilir. Yazılım, bir tarayıcıya benzer şekilde klavye girişini simüle eder. Yazılım ile ağırlık değeri aktif alanlara aktarılabilir.

Endüstriyel terazisinin diğer bir avantajı kablolu ekranıdır. Ekran, stand ile gelir, ancak duvara da monte edilebilir. Cihazın özellikleri şunlardır: parça sayma fonksiyonu, PEAK Hold fonksiyonu, seviye kontrol fonksiyonu, kg / lb / N (Newton) / g gibi ölçüm birimleri, ayarlanabilir arka aydınlatma, ayarlanabilir otomatik kapanma ve güç adaptörü ya da pil ile çalışma.

- ▶ Çift yönlü USB arayüzü
- ▶ Spiral kablo yaklaşık 1.5 metreye kadar uzatılabilir
- ▶ 20 mm rakam yüksekliği
- ▶ Paslanmaz çelik platform
- ▶ PEAK fonksiyonu (maksimum değer görüntülenir)
- ▶ Referans parça numarası ile parça sayma fonksiyonu
- ▶ Çoklu tara
- ▶ Seviye kontrol fonksiyonu
- ▶ Güç adaptörü ya da pil ile çalışır
- ▶ USB arayüzü kablosu dahil

Teknik özellikler

Tartım Aralığı (Maks.)	150 kg
Minimum Yük (Min)	150 kg
Okunabilirlik (d)	50 g
Olası Ölçüm Toleransı	± 200 g
Tartım Platformu (L x W x H)	300 x 300 x 45 mm
Ekran	LCD 20 mm rakam yüksekliği (aydınlatmalı)
Ekran Kablosu	90 cm spiral kablo yaklaşık 1.5 m uzatılabilir (Ekran kablo girişi)
Ölçüm Birimi	kg / g / lb / N (Newton)
Fonksiyon	- PEAK Hold fonksiyonu (maksimum değer görüntülenir) - Ölçüm aralığı boyunca çoklu dara - Seviye kontrol (otomatik dara kapalı fonksiyonu) - Parça sayma fonksiyonu (min.1 parça) - Hayvan tartım fonksiyonu - Hızlı tepki süresi için ayarlanabilir filtreler - Ayarlanabilir kapanma ve aydınlatma
Arayüz	USB çift yönlü (Sx + CR + LF ile sorgu)
Çalışma Sıcaklığı	+5 ... +35°C, maks. 85% n.o
Güç Kaynağı	DC9V / 200 mA güç kaynağı ya da 6 x AA 1.5V pil
Ölü Ağırlık	Yaklaşık 4 kg
Önerilen Kalibrasyon Ağırlığı	M1 sınıfı (seçilebilir)

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com