

Dinamometre PCE-DDM 3WI



Dinamometre PCE-DDM 3WI

3 tona kadar ölçüm aralığı / Peak hold fonksiyonu / Zincir ve taşıma çantası dahil

Dinamometre PCE-DDM 3WI, büyük yüklerin tartımı ve güçlü çekme kuvveti ölçümü için ideal bir cihazdır. Cihaz, taşıma çantası ve alüminyumdan yapılmış dayanıklı iki zincir ile gelir. Dinamometre yüksek ölçüm kapasitesine rağmen düşük net ağırlığına sahiptir.

Dinamometrenin peak hold ve toplama gibi fonksiyonları bulunur ve kg / t / lbs / N / kN gibi ölçüm birimlerini seçme imkanı sunar. PCE-DDM 3WI sadece tartım ve çekme kuvveti ölçümü için uygundur. Sıkıştırma kuvveti ölçümü için lütfen PCE-FB serisindeki cihazlarımıza bakınız.

- ▶ Ölçüm aralığı: 3.000 kg / 30 kN'ye kadar
- ▶ Yüksek kapasite
- ▶ Kompakt ve taşınabilir
- ▶ Uzun pil ömrü
- ▶ Peak hold fonksiyonu
- ▶ Toplama fonksiyonu
- ▶ Seçilebilir ölçüm birimleri: kg / t / lbs / N / kN
- ▶ Ayarlanabilir yerçekimi aralığı
- ▶ Zincir ve taşıma çantası dahil

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	3.000 kg / 30 kN
Çözünürlük	1 kg / 10 N
Ağırlık	2 kg
	5 kg (zincir ile)

Minimum Yük** 10 kg

**** Cihaz, minimum yük altındaki değerleri de gösterir. Ancak, hassasiyet burada listelenen minimum yük için geçerlidir.**

Hassasiyet	Ölçüm aralığının \pm %0.1'i
Dara Aralığı	Ölçüm aralığının maks. %20'si
Ekran	LCD, 22 mm rakam yüksekliği
Ölçüm Birimi	kg / t / lbs / N / kN

Örnekleme Hızı	2.5 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ... +40°C
Güç Kaynağı	3 x 1.5 V AA pil
Çalışma Süresi	Yaklaşık 50 saat

Dinamometre PCE-DDM 3WI Teknik Çizim

Model	A	B	C	D	Ø	H	Malzeme
PCE-DDM 3WI	260	123	37	195	51	365	Alüminyum

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com