

Nem Ölçer PCE-THT 10



Nem Ölçer PCE-THT 10

**Duvara montaj / 12800 ölçüm noktası için veri depolama / Renkli ekran / -20 ... 60°C ölçüm aralığı /
Güç adaptörü / Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası**

Nem ölçer PCE-THT 10'un sıcaklık ölçüm aralığı -20 ... 60°C; nem ölçüm aralığı 0 ... 99.9% n.o'dur. Ölçüm değerleri, nem ölçerin 2.3 inç renkli ekranında doğrudan okunabilir. Data logger fonksiyonu ile tüm ölçüm değerleri 12800 ölçüm noktası depolama kapasitesine sahip hafızada kaydedilebilir. Nem ölçer, ofislerde, lojistikte, seralarda ya da sınıflarda iklim koşullarını izlemek için kullanılır.

Kaydedilen ölçüm değerlerinin analizi yazılım ile gerçekleştirilebilir. Bir anda birden fazla nem ölçer olduğunda yazılım ile hepsi aynı anda kontrol edilebilir. Nem ölçer yazılımına sitemizdeki yazılım indirme kısmından ulaşılabilir.

Cihaz, 12 V DC güç adaptörü ya da mikro USB arayüzü aracılığıyla şarj edilir. Nem ölçeri vidaya takmak ve duvara monte etmek için cihazın arkasında bir delik bulunur. PCE-THT 10 için opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası mevcuttur.

- ▶ Sıcaklık ölçüm aralığı: -20 ... 60°C
- ▶ Nem ölçüm aralığı: 0 ... 99.9% n.o
- ▶ Duvara montaj
- ▶ 12800 ölçüm noktası için veri depolama
- ▶ WiFi arayüzü
- ▶ Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası

Teknik özellikler

Sıcaklık Ölçümü

Ölçüm Aralığı	-20 ... 60°C
Çözünürlük	0.1°C
Hassasiyet	±0.5°C

Nem Ölçümü

Ölçüm Aralığı	0 ... 99.9% n.o
Çözünürlük	0.1% n.o
Hassasiyet	±3% n.o

Diğer Teknik Özellikler

Hafıza	12800 ölçüm noktası
Depolama Hızı	2 s
Ekran	2.3 inç LCD ekran
Arayüz	WLAN, mikro USB (sadece güç kaynağı için)
WLAN Frekans Bandı	2.4 GHz
Güç Kaynağı (Güç Adaptörü)	Birincil: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz İkincil: 12 V DC, 1 A
Güç Kaynağı	Mikro USB, 5 V DC, 1 A
Çevre Koşulları	0 ... 50°C, <95% n.o, yoğuşmasız
Boyut	145 x 110 x 33 mm
Ağırlık	122 g

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com