

Boroskop PCE-VE 1030N



Boroskop PCE-VE 1030N

30 m kablolu inceleme kamerası / Makarada 28 mm çaplı su geçirmez yarı-esnek itme-çekme kablosu / Görüntü ve ses özellikli video yakalama ve dahili SD kart hafızasında kaydetme

Boroskop PCE-VE 1030N, geniş ve 7 inç yüksek çözünürlüğe sahip ekranı bulunan bir cihazdır. Cihazın görüntü ve video yakalama özelliği bulunur. Daha etkileyici bir inceleme deneyimi sağlamak için video kayıtlarına ses eşlik eder.

Tüm dosyalar, bilgisayara hızlı ve kolay aktarım için dahili SD kart hafızasına kaydedilir. SD kart hafızasının maksimum kapasitesi 32 GB'dır. 8 GB'lık SD kartta 60.000'den fazla görüntü ya da 530 dakikadan fazla video kaydedilebilir.

Boroskop, makarada 30 metre uzunluğunda 28 mm çapında yarı-esnek itme-çekme kablosu ile gelir. Kamera kablosu su geçirmez özelliğe sahiptir ve başlığı optimum aydınlatma için 8 parlak LED ışığı ile donatılmıştır. Ayrıca, sayısız uygulamaya uyum sağlamak için farklı uzunluklarda, çaplarda ve özelliklerde çeşitli kablolar bağlanabilir. Ek kablolar opsiyonel olarak ayrı satılır, daha fazla bilgi için aksesuarlar kısmına bakınız.

- ▶ 28 mm, su geçirmez ve optimum aydınlatma için 8 parlak LED ışıklı kamera başlığı
- ▶ Makarada 30 m uzunluğunda yarı-esnek itme-çekme kablosu
- ▶ Görüntü ve ses özellikli video yakalama ve kaydetme
- ▶ 360° ekran görüntüsü döndürme (90° açıyla)
- ▶ SD kart hafızası dahil

Teknik özellikler

Kablo Çapı	28 mm
Kablo Uzunluğu	30 m
Görüş Alanı Derinliği	10 ... mm
Görüş Alanı / Görüş Açısı	150.8°
Aydınlatma	8 LED
Pozlandırma	Otomatik
Beyaz Dengesi	Sabit
Ekran	7 inç LCD (800 x 480)
Görüntü Çözünürlüğü	640 x 480 JPEG
Video Kaydı	640 x 480 MPEG (ses kaydı ile)
Düşme Testi	1 metre
Güç Kaynağı	Lityum iyon pil
Arayüz	USB
Görüntü ve Video Depolama	SD kartta (maksimum 32 GB'a kadar)
AV Çıkışı	NTSC / PAL
Ses Girişi	Dahili mikrofon
Parlaklık Ayarı	Cihazda 10 kademeli ayarlanabilir
Pil Ömrü	5 saat
Şarj Süresi	3 saat
Pil Şarj Sıcaklığı	10 ... 40°C
Çalışma Sıcaklığı	0 ... 60°C
Depolama Sıcaklığı	0 ... 60°C
Koruma	Cihaz: IP57 Kamera başlığı: IP68
Boyut	240 x 154 x 47 mm
Ağırlık	1.3 kg

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change