



Teknik Katalog [Vibrasyon Ölçer]

[PCE-VDR 10]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Tek eksenli İvme ölçüm / Gerçek zamanlı ölçüm / SD kartta saklama seçeneği / USB ve RS-232 arayüz / iyi okunabilir LCD

PCE-VDR 10, gerçek zamanlı ölçüm ve veri kaydetme özelliklerine sahip tek eksenli ivmeölçer veya titreşim monitörüdür. Bu titreşim analiz cihazı hızı (mm / s, cm / s, in / s) ölçümlerin yanı sıra ivmeyi (m / s, g, ft / s) kaydeder ve ölçülen verileri bir SD kart belleğine kaydeder.

Özellikler

- Hızlanma (m / s, g, ft / s) ve hız (mm / s, cm / s, in / s)
- Ayarlanabilir otomatik veri günlüğü
- SD kart hafızası
- RS-232 ve USB arabirimi
- Veriler bir bilgisayara indirilebilir ve Microsoft Excel kullanılarak analiz edilebilir
- Arkadan aydınlatmalı LCD ekran
- Taşınabilir

Teknik Özellikler

Frekans Aralığı	10...1000 Hz
İvme Ölçüm Aralığı	0,5...199,9 m/s, 0,05...20,39 g, 2...656 ft/s
Çözünürlük	0.1, 0.01, 1
Hassasiyet	±(+2 basamak okumada 5%)
Hız Ölçüm Aralığı	0,5...199,9 m/s, 0,05...19,99 g, 0,02...7,87 in/s
Çözünürlük	0.1, 0.01, 1
Hassasiyet	±(+2 basamak okumada 5%)
Ekran	LCD
Ekran Yenileme Süresi	1 saniye
Hafıza	SD kart (dahili)
Otomatik Veri Kaydetme Aralığı	5...3600 saniye (ayarlanabilir)
Analog Çıkış	4...20 mA
Güç Kaynağı	6 x 1,5 V AAA bataryalar veya 9V DC elektrik gücü

Arayüz	RS-232 ve USB
Boyutlar	132 x 80 x 32 mm

Teslimat İçeriği:

- 1 x PCE-VDR 10 ,
- 1 x Titreşim Sensörü,
- 1 x Duvar Desteği,
- 6 x 1,5 V AAA Batarya,
- 1 x SD Hafıza Kartı,
- 1 x Vida,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.