

# Ekran Kaydedici PCE-HT 425



## Ekran Kaydedici PCE-HT 425 PCE-P18 serisi için / 10 Modbus slave cihazı için / LCD ve LED ekran / Ethernet / PoE / Sesli alarm / FTP / E-posta

Ekran kaydedici PCE-HT 425, Modbus RTU slave cihazları için geliştirilmiştir. Ekran kaydediciye 10 cihaz bağlanabilir. Ölçüm değerleri, dahili hafızada kaydedilir. Ekran kaydedici, Ethernet arayüzü aracılığıyla yerel bir ağa entegre edilir. Ölçüm verilerine herhangi bir akıllı telefon, tablet ya da bilgisayardan internet tarayıcısı aracılığıyla erişilebilir. Ekran kaydedicide önde ve yanda olmak üzere iki ekran bulunur ve bu ekranlar kullanıcı tarafından izlenen değerleri görüntülemek için programlanabilir.

Ekran kaydedici, PoE (Ethernet üzerinden güç) ya da güç kaynağı aracılığıyla çalışır. Ölçüm verileri ekran kaydedici tarafından devamlı olarak izlenir. Ekran kaydedici, olası bir alarm durumunda bir e-posta gönderir ya da sesli bir sinyal oluşturur. Ekran kaydediciye 10 Modbus cihazına ek olarak maksimum 4 PCE-P18S, PCE-P18 ya da PCE-P18D bağlanabilir. Dijital giriş, darbe çıkışlı sensörlerin ekran kaydediciye bağlanmasını sağlar.

Entegre FTP sunucusu, İnternet tarayıcısı kullanılarak ya da diğer FTP istemcisi arayüzünden arşiv dosyalarının hızlı ve kolay bir şekilde erişilmesini sağlar. DHCP protokolü, cihazın bilgisayar ağında otomatik olarak yapılandırılmasını sağlar. SMTP protokolü, alarm durumunda e-postaların gönderilmesini garanti eder. Ekran kaydedici, Modbus slave TCP / IP protokolünün tüm mevcut ölçüm verilerinin sorunsuz bir şekilde okunmasını sağladığı karmaşık izleme sistemlerinde de kullanılabilir.

Arşiv dosyaları, akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar kullanılarak dahili internet tarayıcısı aracılığıyla kontrol edilebilir. Ekran kaydedicide üzerine yazılamayan 8 GB'lık sabit belleği bulunur. Tampon depolama alanı olarak 4 GB halka arabellek kullanılır. Bu bellekten, ölçüm verileri cihazın sabit belleğine otomatik olarak yazılır.

- ▶ PoE ile Ethernet
- ▶ RS485 Modbus
- ▶ Modbus RTU/TCP
- ▶ E-posta alarmı ve sesli alarm
- ▶ 8 GB hafıza
- ▶ LED ve LCD ekran

## Teknik özellikler

Dijital Giriş	Düşük: 0 ... 2.9 V Yüksek: 3 ... 24 V 0.1 ... 100 Hz
Arayüz	Ethernet 10/100 Mbit RS485 Master/Slave
Aktarma Modları	Modbus TCP, HTTP, FTP, SMTP Modbus RTU 8N2, 8E1, 8O1, 8N1
Güç Kaynağı	12 V DC (harici güç kaynağı) PoE IEEE 802.3af
Güç Tüketimi	< 5W
Çevre Koşulları	-20 ... 60 °C , maks. %95 n.o
Koruma	IP20
Montaj	Duvara ya da düz bir yüzey üzerine monte edilebilir
Boyut	Yaklaşık 300 g
Ağırlık	150 x 100 x 28 mm

## Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change

