

# Videoskop / Videoendoskop PCE-IVE 330



## Videoskop PCE-IVE 330

**Ulaşılması zor alanların teşhisi ve izlenmesi için / Makine ve sistem teşhisi / 8 inç LCD monitör / Kamera başlığında 12 parlak LED / Parlaklığı ayarlanabilir LED / Hafıza fonksiyonu / Video fonksiyonu / Esnek kamera başlığı**

Videoskop PCE-IVE 330, makinelerde ve sistemlerde ulaşılması zor yerlerin tespit edilmesi ve izlenmesi için kullanılır. Videoskobun uzunluğu sayesinde erişilmesi zor olan yerleri kaydetmek de mümkündür. Videoskop ile kamera izleme, esnek kamera başlığı ile desteklenir. Kamera başlığı bükülerek istenilen konuma getirilebilir. Videoskobun bu özelliği, belirli bir açıda fotoğraf çekmeyi mümkün kılar. Kamera üzerinde videoskobun kullanılacağı alanı çok iyi bir şekilde aydınlatan ve böylece ekrana net bir görüntü aktarılmasını sağlayan 12 adet parlak LED bulunur. LED'lerin parlaklığı videoskobun sap kısmında yer alan bir ayar tekerleği yardımıyla ayarlanabilir.

Bu şekilde, videoskop, makinelerin içindeki potansiyel tehlikeleri de tespit edebilir. Bileşenler ya da benzerleri üzerindeki kırılma noktaları videoskop tarafından netleştirilebilir. Videoskop, görüntülerin sadece ekrana aktarıldığı normal modun haricinde bir SD kart takıldığında video kaydı gerçekleştirme imkanı da sunar. Böylece, her bir bileşenin çalışma özellikleri izlenebilir ve gerekirse daha sonra optimize edilebilir.

Videoskobun teslimat içeriğinde kart okuyucuya ek olarak uygun SD kart da yer alır. Böylece, elde edilen videolar daha sonra sorunsuz bir şekilde bilgisayarda görüntülenebilir. Videoskop, videoların bilgisayarda başlatıldıklarında doğru bir şekilde atanabilmesini sağlamak için videolara otomatik olarak tarih ve saat ekler. Bu şekilde, oluşabilecek herhangi bir karışıklığın önüne geçilse de tarih ve saatin doğru ayarlandığından emin olunmalıdır.

- ▶ Esnek kamera başlığı
- ▶ 8 inç LCD monitör
- ▶ Parlaklığı ayarlanabilir LED
- ▶ Üç metreye kadar uzatılabilir
- ▶ Video fonksiyonu
- ▶ Depolama seçeneği olarak SD kart girişi

# Teknik özellikler

## Kamera

Kamera Başlığı	1/4 CMOS
Piksel	0.3 megapiksel
Aydınlatma	12 x LED (beyaz)
Kamera Uzunluğu	320 mm
Kamera Çapı	23 mm

## Monitör

LCD Ekran	8 inç
Çözünürlük	800 x 480
Boyut	130 x 80 x 10 mm

## Teleskopik Çubuk

Maksimum Uzunluk	2.3 m
Minimum Uzunluk	0.9 m

## Şarj Edilebilir Pil

Pil Kapasitesi	1500 mAh
Çıkış Voltajı	12 V DC, 500 mA

## Şarj Adaptörü

Giriş Voltajı	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Çıkış Voltajı	12 V DC, 500 mA

## DVR (Dijital Kayıt Cihazı)

PAL Çıkışı	704 x 576 (PAL)
Video Formatı	MPEG-4
Kayıt Formatı	ASF
SD Kart	2 ... 32 GB

## Genel Özellikler

Toplam Uzunluk	Maksimum 3 metre
Çalışma Voltajı	12 V DC
Çevre Koşulları	-20 ... 50°C

# Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com