

Endoskop Kamera PCE-VE 200-S3



Endoskop Kamera PCE-VE 200S3

Tahribatsız makine teşhisi / 3.7 mm kamera başlığı çapı / 3.5 inç LCD ekran / 2600 mAh pil /
3 metre kablo uzunluğu / Kamera başlığında ayarlanabilir 6 beyaz LED / Mikro SD kart girişi

Endoskop kamera PCE-VE 200-S3, tahribatsız ölçüm için tasarlanmış bir ölçüm cihazıdır. Bu da endoskop kamerayı erişilmesi zor yerlerde teşhis için ideal bir araç haline getirir. Endoskop kameranın ana uygulama alanları arasında makine mühendisliği, sıhhi tesisat ve tüm inşaat endüstrisi yer alır. Bunun haricinde, endoskop kamera, otomotiv endüstrisinde kullanım için de uygundur. Endoskop kamera, üç metre uzunluğunda bir kamera hortumuna sahip olduğundan pek çok durumda makineyi ya da motoru sökmeye gerek kalmadan kullanılabilir. Bu da hem maddi açıdan hem de zamandan tasarruf sağlar.

Endoskop kameranın kamera başlığında kullanıcı tarafından kontrol edilebilen ve ayarlanabilen parlak LED'ler bulunur. Farklı parlaklık seviyelerine sahip LED'ler, incelenecek alanın optimum şekilde aydınlatılmasını sağlar. Bu, endoskop kameranın kamerası kamaştığı için ekrandaki görüntünün tanınamaz hale gelmesine yol açacak aşırı pozlamanın yapılamayacağı anlamına gelir. Aydınlatmaya ek olarak, mevcut görüntü bölümü için dijital büyütme fonksiyonu da mevcuttur. Burada 2x, 3x ya da 4x büyütme arasında seçim yapılabilir. Endoskop kamera ile elde edilen görüntü ve videolar otomatik olarak mikro SD karta kaydedilir. Bu da görüntülerin daha sonra endoskop kameradan okunabileceği ve belgelenebileceği anlamına gelir.

- ▶ 3.7 mm kablo çapı
- ▶ 3.5 inç ekran
- ▶ Kamera başlığında ayarlanabilir parlaklık
- ▶ 2600 mAh pil
- ▶ 3 metre kablo uzunluğu
- ▶ Mikro SD kart için SD kart girişi

Teknik özellikler

Ekran	3.5 inç LCD
Video Fonksiyonu Çözünürlük	AVI (640 x 480)
Görüntü Fonksiyonu Çözünürlük	JPEG (1600 x 1200)
Görüntü Döndürme	180° döndürme ve ayna fonksiyonu
Dondurma Fonksiyonu	Var
Zoom	4 kat
Hafıza	Mikro SD kart
Menü Dilleri	Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Japonca, modern Çince, geleneksel Çince
Arayüz	Mikro USB 2.0, TV çıkışı, Mikro SD kart girişi
TV Çıkışı	PAL
Güç Kaynağı	Lityum iyon pil
Pil Kapasitesi	2600 mAh
Çalışma Koşulları	-10 ... +40 °C, bağıl nem <%75

Boroskop Kablo Teknik Özellikler

Kablo Çapı	3.7 mm
Görüntü Sensörü	1/8 inç CMOS çip
Kamera Çözünürlüğü	640 x 480 piksel
Aydınlatma	6 beyaz LED (yoğunluğu ayarlanabilir)
Görüş Alanı	90°
Görüş Alanı Derinliği	15 ... 100 mm
Kablo Uzunluğu	3 metre
İtme Kablosu	Yarı esnek (yarı sert spiral)

PCE-VE 200-S3 Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı	Prob	Havada: -10 ... +50 °C Suda: +5 ... +50 °C
Ana Ünite		Havada: -10 ... +50 °C
Bağıl Nem	Prob ve Ana Ünite	15 ... 90 %
Sıvı Direnci	Prob ve Ana Ünite	Makine yağı, hafif yağ ya da %5 tuzlu çözelti
Koruma	Prob	IP67 koruma sınıfına göre, su, yağ ve toza karşı
Ana Ünite		Yağmur ve rüzgar (pil bölmesi kapalı olmalıdır) Su altında tutulmamalıdır

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com