

# Endoskop / Endoskop Kamera PCE-VE 350HR3



## Endoskop / Endoskop Kamera PCE-VE 350HR3

**Endüstri ve zanaat için / Görüntü ve videolar için 8 GB hafıza kartı / 6 mm çap / 2 yönlü optik**

Endoskop kamera PCE-VE 350HR3, bakım teknisyenleri ve geliştirme mühendisleri için ideal bir ölçüm cihazıdır. Endoskop kamera, makine ve sistemlerin iç işleyişine bakılmasını ve elde edilen bu görüntü ve videoların SD karta kaydedilmesini sağlar. Endoskop kameranın 6 mm'lik kablo çapı ve 3000 mm'lik kullanışlı kablo uzunluğu sayesinde en küçük bileşenler de incelenebilir. Endoskop kameranın kullanımı kolaydır: esnek kablo görüntülenecek alana yakın bir delikten ya da boşluktan geçirilir ve ekrandan takip edilir. Joystick ile kamera ucu 2 yönde hareket ettirilebilir. Belgeleme için bir fotoğraf çekilebilir ve bu fotoğraf endoskop kameranın dahili belleğinde kaydedilebilir. Bunun haricinde, çekilen fotoğraf bilgisayara da aktarılabilir. Böylece, elde edilen görüntü analiz edilebilir ya da diğer kişilere gösterilebilir. Esnek kılavuzu, düşük ağırlığı ve mükemmel optikleri sayesinde endoskop kamera ile zayıf noktalar ve sorunlu alanlar kolay bir şekilde tespit edilebilir. Böylece, zaman alan sökme işlemlerine gerek kalmadan hedefe yönelik önleyici tedbirler alınabilir.

Makinelerin ve sistemlerin bakımı ve denetimi için kullanılan endoskop kamera, kullanıcının görevlerini kolaylaştırır ve herhangi bir sökme işlemi gerektirmedikinden dolayı hem maddi açıdan hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

- ▶ Boost fonksiyonu: karanlık ortamlarda daha iyi görüntü sağlar
- ▶ Görüntüyü döndürme mümkün
- ▶ Esnek, 3 metre kablo
- ▶ 6 mm çapında kamera başlığı
- ▶ Görüntü ve video kaydı
- ▶ LED aydınlatma (daha iyi aydınlatma için yanda 2 tane)
- ▶ 2 yönlü kamera
- ▶ 8 GB SD hafıza kartı (dahil)
- ▶ Sağlam taşıma çantası dahil

## Teknik özellikler

Esnek Kablo	3000 mm
Görüntü Sensörü	CMOS
Çözünürlük / Görüntü Sensörü	320 x 240 / 640 x 480
Kare Hızı	30 / s
Pozlandırma	Otomatik
Beyaz Dengesi	Sabit
Görüş Alanı	67°
Görüş Alanı Derinliği	1.5 ... 10 cm
Aydınlatma	Önde 4 LED / yanda 2 LED
Kablo Çapı	6.0 mm
Kamera Başlığı	2 yöne hareketli (135°)
Bükme Yarıçapı	90 mm
Ekran	3.5 inç TFT ekran
Arayüz	Mini USB 1.1 (AV çıkışı / AV girişi)
Görüntü Depolama	8 GB SD hafıza kartı
Sıkıştırma Formatı	MPEG 4
Görüntü Formatı	JPEG (640 x 480)
Video Çıkış Formatı	NTSC & PAL
Video Formatı	ASF (320 x 240)
Çalışma ve Depolama Sıcaklığı	-10 ... +50 °C
Güç Kaynağı	Şarj edilebilir 3.7V lityum iyon pil
Ağırlık	450 g (taşıma çantası ile)

## Ek bilgi

**Kullanım Kılavuzu**



**Teknik Katalog**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com