



Teknik Katalog [Işık Kabini]

[PCE-CIC 20]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Renklerin karşılaştırılması için ışık kabini / Işık tipleri D75, D65, D50 /**LED ampuller / Işık başına saat sayacı / Geniş görüş alanı**

Işık kabini, baskı endüstrisinde önemli kullanılan önemli bir cihazdır. Işık kabini ile baskılar tamamlandıktan hemen sonra renk uyumu ve metamerizm açısından kontrol edilebilir. Basım endüstrisine ek olarak, ışık kabini reklam ajansları, basın sektöründe ve yayıncıların yanı sıra geniş formatların görsel olarak incelenmesi gereken alanlarda da kullanılmaktadır. Armatürün ışık kabinine yerleştirilmesi, konsolun ve arka duvarın optimum şekilde aydınlatılmasını sağlar. Böylece, yatay ve dikey bir yüzey bir görüntüleme düzlemi olarak kullanılabilir.

Üç tür ışığın aydınlatma süresi kontrolü için, gün ışığı D75, D65 ve D50, her birinin sınırlama fonksiyonuna sahip kendi çalışma saati sayacı vardır. LED ampuller nedeniyle değişiklik sadece 8000 çalışma saatinden sonra gereklidir. Işık tipleri tek veya karışık ışık olarak değiştirilebilir. Dört frenli tekerlek, ışık kabininin farklı yerlerde değişken kullanımına izin verir.

Özellikler

- 3 farklı ışık tipinde renk değerlendirmesi
- Yatay ve dikey görüntüleme
- LED ile uzun kullanım ömrü
- Nötr gri boya N5
- Işık türü başına çalışma saati sayacı
- Nesnelerin geniş aydınlatma yüzeyi

Teknik Özellikler

Işık Tipi / Açık Renk	D75 / Yaklaşık. 7500 K D65 / Yaklaşık. 6500 K D50 / Yaklaşık. 5000 K
Dış Boyutlar	1350 x 990 x 2170 mm
Masa Boyutu	1350 x 900 mm
Güç Kaynağı	230 V AC / 50 Hz
Işık Türü Başına Çalışma Saati Sayacı	Evet

Teslimat İerięi;

- 1 x Iřık Kabini PCE-CIC 20,
- 4 x LED Tüp D75,
- 4 x LED Tüp D65,
- 4 x LED Tüp D50,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.