

Videoskop PCE-PIC 20



Videoskop PCE-PIC 20

**20 m itme kablolu inceleme kamerası / 20 m'ye kadar su geçirmez /
Metre sayacı / Yorum girişi için klavye girişi / SD kart**

Videoskop PCE-PIC 20 serisindeki inceleme kamerası, boruları ve kanalları görsel olarak incelemesi gereken tüm servis teknisyenleri için ideal bir araçtır. İnceleme kamerasının cam elyaf itme kablosuna takılan 23 mm kamera başlığı bulunur. Kamera, DN 40 ... 150 mm borular ve kanallar için uygundur ve 20 m'ye kadar su geçirmezdir. Kanal ve borulardaki hasarlı bölgeleri aramayı kolaylaştırmak için kamerada elektronik metre sayacı bulunur. Kaydedilen resimler ve videolar, kamera aracılığıyla SD hafıza kartına kaydedilebilir. Klavye aracılığıyla resimlere ve videolara yorum eklenerek daha iyi belgeleme sağlanabilir.

İnceleme kamerası su geçirmez çanta ile verilir. Kameranın gövdesi, doğrudan kablo makarasına monte edilir; dolayısıyla kamera taşıma sırasında az yer kaplar. PCE-PIC inceleme kamerasında mobil çalışma sağlayan şarj edilebilir pil bulunur ve pil bir güç adaptörü ya da araç içi güç kaynağı ile şarj edilebilir.

- ▶ 20 m itme kablosu
- ▶ Elektronik metre sayacı
- ▶ 23 mm kamera başlığı
- ▶ Yorum girişi için klavye
- ▶ Frenli kamera kablosu
- ▶ 12 x LED aydınlatma
- ▶ Pil ve güç kaynağı, A/C güç adaptörü
- ▶ 20 m'ye kadar su geçirmez
- ▶ IP66 Taşıma çantası
- ▶ Min. Ø 45 mm'de 90° eğrilik yarıçapı

Teknik özellikler

Kablo / Başlık Çapı	23 mm
Kablo Uzunluğu	PCE-PIC 20: 20 m
Görüş Alanı Derinliği	20 ... 100 cm
Perspektif	120°
Aydınlatma	12 x LED (kısılabılır)
Beyaz Dengesi	Otomatik olarak
Resim Sensörü	1/3" Sony CCD 720 x 576 piksel
Ekran	7 inç LCD
Arayüz	USB 2.0
Kayıt Seçeneği	Video, Resim, Ses
Resim Hafızası	SD Kart (32 GB'a kadar)
Video Çıkış Formatı	PAL 720 x 576 piksel NTSC 720 x 488 piksel
Menü Navigasyonu	Çoklu dil seçeneği: Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Japonca, Çince, Rusça
Uzunluk/Mesafe	0 ... 20 m
Ölçümü	
Bilgi Girişi	Klavye üzerinden mümkün
Çalışma Koşulları	-10 ...+50 °C / 30 ... 90% n.o.
Depolama Koşulları	-20 ...+60 °C / 30 ... 90% n.o.
Güç Kaynağı	Güç kaynağı 110V ... 240V AC / 12V / 1.2 A DC 7.4V / 5400 mAh Lityum iyon pil
Koruma Sınıfı	Ekran: IP66 Kamera Başlığı: 20 m'ye kadar su geçirmez
Boyutlar	Komple: 55 x 43.5 x 34.5 cm Kamera Başlığı: 23 x 45 mm (toplam uzunluk: 150 mm)
Ağırlık	Yaklaşık 13 kg

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com