

# Sayım Terazisi PCE-PCS 6



## Sayım Terazisi PCE-PCS 6

**Yüksek hassasiyet / Parça sayma / RS-232 arayüzü / Güç adaptörü ya da dahili pil ile çalışma**

Sayım terazisi PCE-PCS-6, profesyonel sayım ve tartım işlemleri için kullanılan bir terazidir. Sayım terazisinin hafıza kapasitesi ve pille çalışma imkanı gibi özellikleri sayım terazisini vazgeçilmez bir yardımcı haline getirir. Sayım terazisi, stok sayım için parça sayılarının hassas bir şekilde belirlenmesi söz konusu olduğunda en uygun araçtır. Parça sayma işleminde ilk adım sayım terazisini kullanarak tanımlanmış bir miktar üzerinden tek tek parça ağırlığını belirlemek ya klavye aracılığıyla girmektir.

Bilinmeyen sayıda parça sayım terazisine yerleştirildikten sonra sayım terazisi ağırlığı, referans ağırlığı ve parça sayısını görüntüler. Sayım terazisi ile elde edilen ağırlık ve parça sayısı gibi sonuçlar, opsiyonel olarak temin edilebilen etiket yazıcısı aracılığıyla doğrudan yazdırılabilir. Sayım terazisinin ekranındaki değer sabitlendiğinde çıktı otomatik olarak alınır. Sayım terazisinde bulunan klavye aracılığıyla ön dara, referans parça sayısı ve referans parça ağırlığı girilebilir. Sayım terazisinde tartım verilerinin bilgisayara aktarılabilmesi için RS-232 arayüzü bulunur.

- ▶ Ağırlık, parça sayısı ve referans ağırlık için ayrı ekran
- ▶ Parça sayma
- ▶ Dara tartımı
- ▶ Ön dara, referans sayım ve referans ağırlık girişi
- ▶ Pil ile çalışma
- ▶ 230 V güç adaptörü
- ▶ Toplama fonksiyonu (99 hafıza konumu)

## Teknik özellikler

Tartım Aralığı	0 ... 6 kg
Okunabilirlik	0.1 g
Tekrarlanabilirlik	±0.1 g
Minimum Yük	0.1 g
Minimum Parça Ağırlığı / Parça Sayısı	0.1 g
Toplama Fonksiyonu	99 hafıza konumu
Dara Aralığı	100%
Tartım Birimi	Gram
Ekran	3 x 6 dijital LCD ekran
Kalibrasyon	Harici test ağırlığı ile
Platform Boyutu	230 mm x 310 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	0 ... 40 °C
Güç Kaynağı	230 V / 50 Hz (teslimat içeriğine dahil adaptör ile) ya da Dahili pil (6 V / 4 Ah / yaklaşık 80 saat)
Gövde	ABS plastik
Arayüz	RS-232
Yazılım Seti	Opsiyonel aksesuar
Boyut	Yaklaşık 320 x 320 x 12.5 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık 2.8 kg

## Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change