

Zemin Terazisi PCE-SD 600



Zemin Terazisi PCE-SD 600

**600 kg'a kadar / 0.2 kg çözünürlük / Alçak yapı yüksekliği / Rampa dahil / Çift yönlü RS-232 arayüzü
/ Toplama fonksiyonu / Parça sayma fonksiyonu / Tolerans tartımı / Opsiyonel 4-20 mA, 0-10 V ya da OC anahtarlama çıkışı**

Zemin terazisi PCE-SD 600, zemine bir terazi yerleştirmek istenmediği durumlar için idealdir. Zemin terazisini kurun, sayım terazisini ve rampayı teslimat içeriğinde yer alan sabitleme plakaları ile sabitleyin. Ardından, zemin terazisini prize takın ve tartıma başlayın. Zemin terazisinin ilk kalibrasyonu teslimattan önce gerçekleştirildiği için doğrulamaya tabi ticari uygulamalarda bile hemen kullanılabilir.

Zemin terazisinin toplam yüksekliği sadece 5 cm'dir ve ağır mallarda bile kolay yükleme sağlar. Zemin terazisinin teslimat içeriğine bir rampa dahildir, ikinci bir rampa opsiyonel olarak sipariş edilebilir. Zemin terazisinin ekranında duvara ya da masaya monte edilmesini sağlayan bir braket bulunur. Bunun haricinde, zemin terazisi için bir stand da opsiyonel olarak mevcuttur. Zemin terazisinde parça sayma fonksiyonu, maksimum ve minimum tartım, reçete tartımı, yüzde tartımı, ortalama ağırlık belirleme, toplama fonksiyonu, tara ağırlığı kaydı ve ayarlanabilir RS-232 arayüzü gibi çeşitli fonksiyonlar bulunur.

- ▶ Parça sayma fonksiyonu
- ▶ Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım
- ▶ Filtre (tepki süresi) ayarlanabilir
- ▶ Hayvan tartım fonksiyonu
- ▶ Bir tara değeri kaydedilebilir
- ▶ Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.
- ▶ Birkaç tartımın toplamı
- ▶ Ortalama ağırlık belirleme
- ▶ Reçete karışım tartımı
- ▶ Ayarlanabilir çift yönlü RS-232 arayüzü
- ▶ Line Mode ve EPL2 yazıcı dilleri
- ▶ Ayarlanabilir otomatik kapanma
- ▶ Ekranda Brüt / Net tuşu
- ▶ Ayarlanabilir menü
- ▶ Bakım gerektirmeyen bileşenler
- ▶ Opsiyonel: USB, LAN ya da 4-20 mA

Teknik özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Ağırlık	Boyut
PCE-SD 600	600 kg	0.2 kg	4 kg	160 kg	860 x 1000 mm

***Minimum yük, hassasiyetin kontrol edildiği yüküdür. Doğrulanabilir endüstriyel terazi daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar yasal işlemlerde kullanılamaz.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Dara Aralığı	Tüm tartım aralığında
Tepki Süresi	<4 saniye
Ekran	LED ekran, 20 mm rakam yüksekliği
Arayüz	Çift yönlü RS-232 Opsiyonel: USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC

Kalibrasyon	Harici (geçiş terazisi hariç)
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230 V 50 Hz 8 VA (Schuko fişi)
Koruma Sınıfı	Ekran IP54 / yük hücreleri IP67

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com