

Kapama Kuvveti Test Cihazı BIA Klasse 1 BT Otobüs ve Tren Kapıları vb. için



Kapama Kuvveti Test Cihazı BIA Klasse 1 BT

Otobüs, tren kapıları ve kayar basamaklar için / Kablosuz / İndirilebilir uygulama / Yazılım dahil

Kapama kuvveti test cihazı BIA Klasse 1 BT, otobüs ve tren kapıları ve basamakları için tasarlanmış kablosuz bir cihazdır. Kapama kuvveti test cihazı BIA Klasse 1 BT, Original BIA Klasse 1'in geliştirilmiş halidir. Kapama kuvveti test cihazı, zorlu ortamlarda yıllarca kullanım ve devamlı hassasiyet için sağlam tasarımı, kablosuz uygulamanın esnekliği ve kolay kullanım ile birleştirir.

Kapama kuvveti test cihazı, günlük kullanımda QR ve barkod aracılığıyla otomatik ölçüm noktası tanımlama, ölçüm değerlerine anında ulaşma ve doğrudan PDF raporu oluşturma gibi pek çok avantaj sağlar.

- ▶ Kolay kullanım (uzun yıllara dayanan tecrübeden elde edilen deneyimi uygular)
- ▶ Kapsamlı müşteri hizmetleri (şirket içi kalibrasyon hizmeti ve yazılım güncellemeleri)
- ▶ Mevcut kılavuzların kullanımı
- ▶ Anlık değerlendirme (seçilen kılavuzlara ve standartlara göre)
- ▶ İşlem güvenilirliği (entegre test talimatı kılavuzlara uygun ölçüm sağlar)
- ▶ Geniş sıcaklık çalışma aralığı
- ▶ Dil seçimi (Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve Çince)
- ▶ İlgili standart desteği
- ▶ EN 14752:2005, VDV 111, 2001/85/EC uyarınca kullanıcı rehberliği ve değerlendirme
- ▶ Hassas ölçümler (altı bilyalı rulman kılavuzu ile garanti edilir)
- ▶ Sağlam tasarım (endüstriyel ortamlarda uzun kullanım ömrü için dayanıklı malzemeden yapılmış gövde)
- ▶ Kablosuz (rahatsız edici kablolar yok)
- ▶ Ölçüm noktası tanımlama (QR ve barkod aracılığıyla)
- ▶ Yükseltme mümkün (mevcut cihazlar için)

Teknik özellikler

BIA-1 BT

Ölçüm Aralığı	25 ... 310 N
Hassasiyet	Ölçüm değerinin +/- 3 N'u ya da %3'ü
Yay Sertliği	10 N/mm
Aralık Genişliği	115 mm
Çap	100 mm
Ölçüm Prensibi	DMS (gerinim ölçer) dönüştürücü
Boyut	260 x 130 x 115 mm
Ağırlık	2.1 kg

PC Değerlendirme Yazılımı PinchPilot

- Çok dilli (Almanca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca)
- Kuvvet eğrisinin grafiksel gösterimi
- Standartla ilgili karakteristik değerlerin hesaplanması
- Farklı standartlara göre değerlendirme mümkün
- Kullanıcı tanımlı standartlar ayarlanabilir
- Protokol çıktısı
- Verileri dışarı aktarma (Excel, CSV, PDF)

Force Meter Uygulaması (Google Play Store'dan İndirilebilir)

- Force Meter uygulaması (kılavuz ve standartlar için otomatik güncellemeler içeren kullanımı kolay uygulama)
- Zaman tasarrufu (ölçüm sonucu ile ilgili anında geri bildirim)
- Rapor oluşturma
- Kağıtsız ofis (kağıt işleriyle harcanan zamanı azaltmaya yardımcı olur ve çevreyi korur)
- Çok yönlü kurulum (uygulamayı ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın (örneğin, müşteri imzasını etkinleştirin))
- **PinchPilot yazılımı ve uygulama için sistem gereksinimleri (bkz. Yazılım/Uygulama kısmı)**

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change

