

Kapama Kuvveti Test Cihazı BIA Klasse 1 B Otobüs ve Tren Kapıları vb.



Kapama Kuvveti Test Cihazı BIA Klasse 1

Otobüs, tren kapıları ve kayar basamaklar için / Kapama kuvveti ölçümü ile güvenlik

Kapama kuvveti test cihazı BIA Klasse 1, otomatik tren kapıları, hafif raylı sistem ve tramvay kapıları ve otomatik otobüs kapıları için tasarlanmış bir elektronik bir cihazdır. Kapama kuvveti test cihazının sağlam yapıyı hassasiyetle birleştiren gelişmiş mekanik tasarımı, zorlu ortamlarda yıllarca kullanımdan sonra bile hassas ölçümler sağlar.

Birden fazla kapısı olan araçlarda tekrarlanan ölçümlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılması büyük önem taşır. Bu amaçla ölçüm ve belgeleme işlemleri için gereken çabayı büyük ölçüde azaltan bir yazılım geliştirilmiştir. Sadece birkaç adımda komple bir araç üzerinde yapılan ölçümler girilebilir, tablo halinde yazdırılabilir ve veri tabanında kaydedilebilir.

PinchPilot yazılımı, otomatik ortamlarda uzaktan kontrol için Microsoft® DLL ya da National Instruments® LabVIEW gibi arayüzler sağlar.

- ▶ Uygulanabilir standartlar: EN 14752:2005, VDV 111, 2001/85/EG
- ▶ Hassas ölçümler
- ▶ Sağlam tasarım
- ▶ Kolay kullanım
- ▶ Tek tuşla ya da Microsoft® DLL arayüzü ya da National Instruments® LabView kütüphanesi aracılığıyla uzaktan kontrol
- ▶ Eksiksiz teslimat içeriği (yüksek kaliteli taşıma çantası ve yazılım dahil)
- ▶ Profesyonel ve kapsamlı bilgisayar yazılımı PinchPilot
- ▶ Kapsamlı kullanıcı desteği (kalibrasyon hizmeti, standart güncelleme hizmeti)
- ▶ Büyük filoların yönetimi için destek

Teknik özellikler

Original BIA Klasse 1

Ölçüm Aralığı	25 ... 310 N
Hassasiyet	Ölçüm değerinin +/- 3 N'u ya da %3'ü
Yay Sertliği	10 N/mm
Aralık Genişliği	115 mm
Çap	100 mm
Ölçüm Prensibi	DMS (gerinim ölçer) dönüştürücü
Boyut	260 x 130 x 115 mm
Ağırlık	2.1 kg

Gösterge SEB2

- LCD ekranlı, LED durum göstergeli, tuşlu ve seri arayüzlü veri kaydedici ünite
- Opsiyonel bilgisayar kontrollü ölçüm
- 9 V pil ile çalışma
- Gerçek zamanlı saat
- 100 ölçüm için hafıza
- Sensör ve bilgisayar arayüzü
- Tepe değer göstergesi ve etkin kuvvet göstergesi
- Başarılı/Başarısız değerlendirme

PC Değerlendirme Yazılımı PinchPilot

- Çok dilli (Almanca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca)
- Kuvvet eğrisinin grafiksel gösterimi
- Standartla ilgili karakteristik değerlerin hesaplanması
- Farklı standartlara göre değerlendirme mümkün
- Kullanıcı tanımlı standartlar ayarlanabilir
- Protokol çıktısı
- Verileri dışarı aktarma (Excel, CSV, PDF)
- Opsiyonel ölçüm noktası tanımlama

- PinchPilot yazılımı için sistem gereksinimleri (bkz. Yazılım/Uygulama kısmı)

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler

