

Kapama Kuvveti Test Cihazı FM202 Açılır Tavan, Cam Krikoları, Kapılar vb. için



Kapama Kuvveti Test Cihazı FM202 Açılır tavanlar, cam krikoları ve bagaj kapakları için

Kapama kuvveti test cihazı FM202, otomotiv sektöründe güç ile çalışan camlar, açılır tavanlar ve bagaj kapakları için tasarlanmış elektronik bir ölçüm cihazıdır. Kapama kuvveti test cihazı genellikle otomotiv endüstrisinde test ve üretimde kullanılır. Kapama kuvveti test cihazı, teknik denetim kurumları tarafından giderek daha fazla kullanılmaktadır. Kapama kuvveti test cihazının ödün vermeyen tasarımı, hassasiyeti sağlamlıkla birleştirir ve zorlu ortamlarda yıllarca kullanımdan sonra bile hassas ölçümler sağlar.

Test ve üretimdeki ölçüm kurumları için hızlı ve kolay uygulama büyük önem taşır. Bu amaçla, ölçüm ve belgeleme işlemleri için gereken çabayı büyük ölçüde azaltan yazılım geliştirilmiştir. Sadece birkaç adımda ölçümler bir bilgisayara yüklenebilir, değerlendirilebilir, dışarı aktarılabilir ve belgelenebilir. PinchPilot yazılımı, otomatik ortamlarda uzaktan kontrol için Microsoft® DLL ya da National Instruments® LabVIEW gibi arayüzler sağlar.

- Uygulanabilir standartlar: 2000/4/EG ya da kullanıcı tanımlı
- Hassas ölçüm sonuçları (sürtünmesiz kılavuz ve platform yük hücresi sayesinde)
- Sağlam tasarım (endüstriyel ortamlarda uzun kullanım ömrü için yüksek mukavemetli alüminyum ve paslanmaz çelikten yapılmış gövde)
- Kolay kullanım (tek tuşla ya da Microsoft® DLL arayüzü ya da National Instruments® LabView kütüphanesi aracılığıyla uzaktan kontrol)
- Profesyonel ve kapsamlı bilgisayar yazılımı (PinchPilot eksiksiz işlevsellik sunar)
- Geniş ölçüm aralığı (tüm ölçüm aralığı boyunca 10 N/mm yay sertliğinde maks. 600 N)
- Aşırı kuvvet (aşırı kuvvet ölçümü için geçerlidir)
- Eksiksiz teslimat içeriği (tüm ürünler yüksek kaliteli taşıma çantasında yer alır)

Teknik özellikler

FM 202

Kuvvet Uygulama	Tek taraflı
Ölçüm Aralığı	0 ... 600 N
Hassasiyet	+/- 3 N (0-100 N) +/-3% (>100 N)
Yay Sertliği	10 N/mm
Aralık Genişliği	Minimum 4 mm
Yüzey	80 x 80 mm
Ölçüm Prensibi	DMS (gerinim ölçer) köprü
Boyut	100 x 300 x 190 mm
Ağırlık	4.2 kg

Gösterge SEB2

- LCD ekranlı, LED durum göstergeli, tuşlu ve seri arayüzlü veri kaydedici ünite
- Opsiyonel bilgisayar kontrollü ölçüm
- 9 V pil ile çalışma
- Gerçek zamanlı saat
- 100 ölçüm için hafıza
- Sensör ve bilgisayar arayüzü
- Tepe değer göstergesi ve etkin kuvvet göstergesi
- Başarılı/Başarısız değerlendirme

PC Değerlendirme Yazılımı PinchPilot

- Çok dilli (Almanca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca)
- Kuvvet eğrisinin grafiksel gösterimi
- Standartla ilgili karakteristik değerlerin hesaplanması
- Farklı standartlara göre değerlendirme mümkün
- Kullanıcı tanımlı standartlar ayarlanabilir
- Protokol çıktısı
- Verileri dışarı aktarma (Excel, CSV, PDF)

- **PinchPilot yazılımı için sistem gereksinimleri (bkz. Yazılım/Uygulama kısmı)**

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com