

# Kapama Kuvveti Test Cihazı FM300 Asansör Kapıları için



## Kapama Kuvveti Test Cihazı FM300 Asansör kapıları için

Kapama kuvveti test cihazı FM300, asansör kapıları ve makinelerdeki koruyucu cihazlar için tasarlanmış elektronik bir ölçüm cihazıdır. Kapama kuvveti test cihazı genellikle yeni kurulumların son denetimi ve mevcut ekipmanın düzenli denetimleri için kullanılır. Kapama kuvveti test cihazı, ödün vermeyen tasarımı ve hassasiyeti sağlamlıkla birleştirilerek zorlu ortamlarda yıllarca kullanımdan sonra bile hassas ölçüm değerleri sağlar.

Birkaç asansörlü nesnelere üzerinde tekrarlanan ölçümler için hızlı ve kolay uygulama büyük önem taşır. Bu amaçla, ölçüm ve belgeleme işlemleri için gereken çabayı büyük ölçüde azaltan bir yazılım geliştirilmiştir. Sadece birkaç adımda bir binadaki tüm asansör kapılarının ölçümleri alınabilir, tablo halinde yazdırılabilir ve veritabanında kaydedilebilir.

PinchPilot yazılımı, otomatik ortamlarda uzaktan kontrol için Microsoft® DLL ya da National Instruments® LabVIEW gibi arayüzler sağlar.

- ▶ İlgili standart desteği (EN 81-1, EN 81-2, EN 81-20:2014, EN 81-50:2015, EN 14120)
- ▶ Hassas ölçümler
- ▶ Sağlam tasarım
- ▶ Kolay kullanım (tek tuşla ya da Microsoft® DLL arayüzü ya da National Instruments® LabView kütüphanesi aracılığıyla uzaktan kontrol)
- ▶ Eksiksiz teslimat içeriği (yüksek kaliteli taşıma çantası ve yazılım dahil)
- ▶ Profesyonel ve kapsamlı bilgisayar yazılımı PinchPilot
- ▶ Kapsamlı kullanıcı desteği (kalibrasyon hizmeti, standart güncelleme hizmeti en yeni standart sürümünün kullanılmasını sağlar)
- ▶ Yazılım desteği (mevcut yazılım yapılarına entegrasyon mümkün)
- ▶ Kapsamlı tesisler tek seferde ölçülebilir (veri kaydedici modülü en fazla 100 ölçüm kaydeder)

# Teknik özellikler

## FM300

Ölçüm Aralığı	0 ... 750 N
Hassasiyet	Ölçüm değerinin +/- 3 N'u ya da %3'ü
Yay Sertliği	25 N/mm
Aralık Genişliği	145-510 mm
Çap	58 mm
Ölçüm Prensibi	DMS (gerinim ölçer) dönüştürücü
Boyut	290 x 140 x 60 mm
Ağırlık	1.7 kg

## Gösterge SEB2

- LCD ekranlı, LED durum göstergeli, tuşlu ve seri arayüzlü veri kaydedici ünite
- Opsiyonel bilgisayar kontrollü ölçüm
- 9 V pil ile çalışma
- Gerçek zamanlı saat
- 100 ölçüm için hafıza
- Sensör ve bilgisayar arayüzü
- Tepe değer göstergesi ve etkin kuvvet göstergesi
- Başarılı/Başarısız değerlendirme

## PC Değerlendirme Yazılımı PinchPilot

- Çok dilli (Almanca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca)
- Kuvvet eğrisinin grafiksel gösterimi
- Standartla ilgili karakteristik değerlerin hesaplanması
- Farklı standartlara göre değerlendirme mümkün
- Kullanıcı tanımlı standartlar ayarlanabilir
- Protokol çıktısı
- Verileri dışarı aktarma (Excel, CSV, PDF)
- Opsiyonel ölçüm noktası tanımlama

- **PinchPilot yazılımı ve uygulama için sistem gereksinimleri (bkz. Yazılım/Uygulama kısmı)**

# Ek bilgi

## Ürün hakkında daha fazla bilgi



## Benzer ürünler

