

Ampermetre Gösterge PCE-N25Z



Ampermetre Gösterge PCE-N25Z

5 basamaklı LED ekran / IP65 korumalı ön kısım / Opsiyonel sensör beslemesi / 100 V AC, 250 V AC, 400 V AC, 1 A AC, 5 A AC, 20 ... 500 Hz için / Yazılım aracılığıyla yapılandırma

Ampermetre gösterge PCE-N25Z, endüstride yaygın olarak kullanılan 4 ... 20 mA proses sinyalini görüntülemek için kullanılabilir. Giriş sinyali serbestçe ölçeklendirilebildiğinden ampermetre gösterge çok yönlü kullanılabilir. Akım ölçüm sonucu ampermetre göstergenin 5 basamaklı ekranında okunabilir. Opsiyonel 24 V sensör beslemesi, 2 telli sensörlerin ya da vericilerin doğrudan bağlanmasını sağlayarak ampermetre göstergenin kullanımını kolaylaştırır.

Ampermetre göstergenin üç türü de güç kaynağı açısından farklılık gösterir. Ampermetre gösterge için güç kaynağı olarak 230 V'un haricinde 20 ... 40 V da seçilebilir. Ampermetre göstergeyi yapılandırma işlemi ücretsiz olarak temin edilebilen LPCon yazılımı aracılığıyla yapılır. Programlama adaptörü PCE-PD14 yardımıyla ayarlar yapılabilir ya da ampermetre göstergeden okunabilir. Yazılım ile oluşturulan yapılandırmalar kaydedilebilir ve tekrar çağrılabilir.

- ▶ IP65 korumalı ön kısım
- ▶ 100 V AC, 250 V AC, 400 V AC, 1 A AC, 5 A AC, 20 ... 500 Hz için
- ▶ Vidalı terminal üzerinden bağlantı
- ▶ Yazılım aracılığıyla yapılandırma
- ▶ 5 basamaklı LED ekran

Teknik özellikler

Giriş (seçilebilir)	100 V AC, 250 V AC, 400 V AC, 1 A AC, 5 A AC, 20 ... 500 Hz
Hassasiyet	± (0.2% FS + 1 dijital)
İç Direnç	10 Ω ± 1 %
Ölçeklendirme	2 noktalı
Ekran	5 basamaklı 7 segmentli LED ekran, rakam yüksekliği: 14 mm
Görüntüleme Aralığı	-19999 ... 99999
Ortam Sıcaklığı	Çalışma: -10 ... +55 °C Depolama: -25 ... +85 °C
Güç Kaynağı	230 V AC
Boyut	96 mm x 48 mm x 64 mm
Panel Kesiti	92 mm x 45 mm (DIN standardına göre)
Besleme Voltajı	230 V AC, 110 V AC, 24 V AC, 85 ... 235 V AC / DC, 20 ... 40 V AC/DC
Koruma Sınıfı	Ön kısım: IP 65
Ağırlık	< 200 g
Montaj	Sıkıştırma vidalı montaj klipsleri, Terminal şeridi üzerinden bağlantı
Gövde	Sağlam plastik gövde

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com