

Titreşim Ölçer PCE-WVS 50



Titreşim Ölçer PCE-WVS 50 OLED ekran / 10 ... 1000 Hz frekans aralığı

Titreşim ölçer PCE-WVS 50, çeşitli endüstriyel ekipmanların titreşim hızıyla ilgili sorunlarını izlemek, teşhis etmek, kontrol etmek ve çözmek için kullanılır. Titreşim ölçerin özel ve benzersiz bir özelliği de 2 farklı modda çalışma imkanı sunmasıdır. Bu modlardan biri olan klasik mod, titreşim ölçeri genel titreşim seviyesinin bir göstergesi olarak kullanmayı, tepe noktalarını ölçmeyi, hareketi ya da tepe faktörüne göre rulmanların teşhisini içerir. Titreşim ölçerin bu modu, pompalar, dişli kutuları, elektrikli sürücüler ve türbinler gibi ekipmanların günlük izlenmesi için kullanışlıdır.

- Manyetik tutucu ve M5 cıvata üzerine montaj imkanı
- 3 titreşim parametresi için yüksek hassasiyet
- Standart USB-Typ-C şarj bağlantısı

Teknik özellikler

Titreşim Hızı	0.01 ... 200 mm/s
Titreşim İvmesi	0.1 ... 200 m/s ²
Titreşim Yer Değiştirmesi	2 ... 2000 µm
Frekans Aralığı	10 ... 1000 Hz
Hassasiyet	± 5%
Sensör Güç Kaynağı	Lityum iyon pil: 3.7 V; 1.5 Ah
Pil Ömrü (moda göre)	Yaklaşık 3 saat
Arayüz	USB, Typ C, Bluetooth LE 5.
Çalışma Süresi	Yaklaşık 8 saat
Şarj Süresi	2.5 saat
Çevre Koşulları	-10 ... +40 °C, <85% n.o
Boyut (manyetik bağlantı ile)	30 x 28 x 90 mm
Ekran	OLED 0.91"
Ağırlık	70 g

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com