

Dijital Termometre PCE-MIR 10



Dijital Termometre PCE-MIR 10

**-50 ... +500 °C ölçüm aralığı / 0.95 emisyon değeri / Maksimum ve minimum değerlerinin gösterimi /
Arka aydınlatmalı ekran / 12:1 ölçüm noktası oranı / Hemen kullanıma hazır / Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası**

Dijital termometre PCE-MIR 10, -50 ... +500 °C ölçüm aralığına sahiptir ve geniş bir sıcaklık aralığını kapsar. Dijital termometre, 20 ... 500 °C'de $\pm 2\%$ ± 2 °C hassasiyeti sayesinde çok hassas bir ölçüm cihazıdır. Ölçüm noktasının daha iyi bir şekilde yönlendirilmesi için dijital termometrede lazer işaretçi bulunur. Dijital termometredeki lazerin çıkış gücü <1 mW'tır. Dijital termometrenin emisyon değeri 0.95 olarak sabitlenmiştir.

Dijital termometre, elektrik motorlarının, yanmalı motorların ya da ısı alıcılarının yüzey sıcaklığı testi için kullanılır. Dijital termometre, kompakt tasarımı sayesinde kullanışlıdır kolay bir şekilde depolanabilir.

Dijital termometreyi açmak için ölçüm tuşuna basılır. Bu işlemin ardından dijital termometre bir ölçüm gerçekleştirir. Yeni bir ölçüm gerçekleştirilene kadar son değer dijital termometrenin ekranında kalır. Dijital termometre için ISO kalibrasyon sertifikası opsiyonel olarak mevcuttur.

- ▶ -50 ... +500 °C ölçüm aralığı
- ▶ Otomatik kapanma
- ▶ Anlık çalışma aralığı
- ▶ 12:1 ölçüm noktası oranı
- ▶ Maks/Min fonksiyonu
- ▶ Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	-50 ... +500 °C / -58 ... +932 °F
Çözünürlük	0.1 °C / 0.1 °F
Hassasiyet	-50 ... +20 °C / -58 ... +68 °F'da ±3 °C / 5.4 °F 20 ... 500 °C / 68 ... 932 °F'da ±2% ±2 °C / 3.6 °F
Tekrarlanabilirlik	±1 °C / ±1.8 °F
Ölçüm Noktası Oranı	12:1
Emisyon Değeri	0.95 sabit
Ölçüm Hızı	2 Hz
Spektral Aralık	8 ... 14 µm
Aşırı Yük Göstergesi	„ - - - - „
Lazer	Çıkış gücü: <1 mW; dalga boyu: 630 ... 670 nm; Lazer sınıfı: 2
Güç Kaynağı	9 V blok pil
Çevre Koşulları	0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F, <90% n.o
Depolama Koşulları	-10 ... 60 °C / 14 ... 140 °F, <80% n.o
Boyut	175 x 75 x 35 mm
Ağırlık	132 g

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com