

Soğutucu Test Cihazı PCE-RVP 2200 (Soğutucu Akışkan Geri Toplama Cihazı)



Soğutucu Test Cihazı PCE-RVP 2200

Sağlam gövde / 340 l/min akış hızı / Yağ buharını azaltmak için filtre / 1/4" ve 3/8" bağlantılar

Soğutucu test cihazı PCE-RVP 2200, yüksek tork sunan güçlü bir motorla donatılmıştır. Soğutucu test cihazının 1.5 HP (1.1 kW) motor gücü güvenilir ve verimli performans sağlar. Soğutucu test cihazı, 340 l/min'lik yüksek akış hızıyla yüksek miktarlardaki soğutucu akışkanları verimli bir şekilde çekebilir. Soğutucu test cihazı, ısı pompaları gibi farklı soğutucu akışkan hortumlarına ve uygulamalarına çok yönlülük ve uyarlanabilirlik sağlayan 1/4" ve 3/8" bağlantılara sahiptir.

Soğutucu test cihazında yağ buharını etkili bir şekilde azaltmaya yardımcı olan son teknoloji ürünü bir filtre elemanı bulunur. Bu filtre elemanı, soğutucu test cihazının ömrünü uzatırken aynı zamanda daha temiz bir çalışma ortamı sağlar ve çevrenin korunmasına katkıda bulunur. Ergonomik olarak tasarlanmış kauçuk sap, güvenli taşıma ve kolay kullanım sağlar. Soğutucu test cihazı, klimaları, soğutma sistemlerini veya ısı pompalarını soğutucu akışkanla doldurmadan önce tahliye etmek için kullanılır. Bu, sistemdeki nem ve havayı gidermek ve böylece klima sisteminin verimliliğini artırmak için gereklidir.

- ▶ Soğutucu akışkanlar için (örn. R12, R22, R134a)
- ▶ Yüksek torklu ve verimli motor
- ▶ Motor gücü: 1.5 HP (1.1 kW)
- ▶ Akış hızı: 340 l/min
- ▶ Bağlantılar: 1/4" ve 3/8"
- ▶ Yağ buharını azaltmak için filtre elemanı
- ▶ Konforlu ve sağlam kauçuk sap

Teknik özellikler

Bağlantı Türü	1/4" SAE, 3/8" SAE
Motor Gücü	1.5 HPS
Akış Hızı	340 l/min
Yağ Kapasitesi	660 ml
Nihai Vakum	15 Mikron
Koruma Sınıfı	IP20
Güç Kaynağı	Schuko fiş (230V AC)
Ağırlık	15.13 kg
Ağırlık (Teslimat İçeriği ile Birlikte Cihazın Ağırlığı)	15.2 kg
Ağırlık (Teslimat İçeriği ve Dış Ambalajı ile Birlikte Cihazın Ağırlığı)	16.6 kg
Boyut (U x G x Y)	390 x 140 x 260 mm
Çevre Koşulları	5 ... 40 °C, 20 ... 80% n.o
Depolama Koşulları	5 ... 40 °C, 20 ... 80% n.o

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change