

# Evrensel Gösterge PCE-N25S 5-Basamaklı



## Evrensel Gösterge PCE-N25S

**5 basamaklı LED ekran / IP65 korumalı ön kısım / Opsiyonel sensör beslemesi / 4-20 mA standart sinyal için / Yazılım aracılığıyla yapılandırma**

Evrensel gösterge PCE-N25S, endüstride yaygın olarak kullanılan 4 ... 20 mA proses sinyalini görüntülemek için kullanılabilir. Giriş sinyali serbestçe ölçeklendirilebildiğinden evrensel gösterge çok yönlü bir şekilde kullanılabilir. Evrensel göstergenin 5 basamaklı ekranı sayesinde ölçüm sonucu kolaylıkla okunabilir. Opsiyonel 24 V sensör beslemesi, 2 telli sensörlerin ya da vericilerin doğrudan bağlanmasını sağlayarak evrensel göstergenin kullanımını kolaylaştırır. Evrensel gösterge, güç kaynağı açısından da farklılık gösterir. Evrensel gösterge için güç kaynağı olarak 230 V'un haricinde 20 ... 40 V da seçilebilir. Evrensel göstergeyi yapılandırma işlemi ücretsiz olarak temin edilebilen LPCon yazılımı aracılığıyla yapılır. Programlama adaptörü PCE-PD14 yardımıyla ayarlar yapılabilir ya da evrensel göstergeden okunabilir. Yazılım ile oluşturulan yapılandırmalar kaydedilebilir ve tekrar çağrılabilir.

- ▶ IP65 korumalı ön kısım
- ▶ 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 60 mV, 0 ... 10 V,  $\pm 60$  mV,  $\pm 10$  V için
- ▶ Vidalı terminal üzerinden bağlantı
- ▶ Yazılım aracılığıyla yapılandırma
- ▶ 5 basamaklı LED ekran

## Teknik özellikler

Giriş	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 60 mV, 0 ... 10 V, $\pm$ 60 mV, $\pm$ 10 V
Hassasiyet	$\pm$ (0.2% FS + 1 dijital)
İç Direnç	10 $\Omega$ $\pm$ 1 %
Ölçeklendirme	2 noktalı
Ekran	5 basamaklı 7 segmentli LED ekran, rakam yüksekliği: 14 mm
Görüntüleme Aralığı	-19999 ... 99999
Ortam Sıcaklığı	Çalışma: -10 ... +55 °C Depolama: -25 ... +85 °C
Boyut	96 mm x 48 mm x 64 mm
Panel Kesiti	92 mm x 45 mm (DIN standardına göre)
Güç Kaynağı	230 V AC, 110 V AC, 24 V AC, 85 ... 235 V AC / DC, 20 ... 40 V AC / DC
Koruma Sınıfı	Ön kısım: IP 65
Ağırlık	< 200 g
Montaj	Sıkıştırma vidalı montaj klipsleri, Terminal şeridi üzerinden bağlantı
Gövde	Sağlam plastik gövde

## Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com