

# Güç Göstergesi PCE-N24Z



## Güç Göstergesi PCE-N24Z

**4 basamaklı LED ekran / 20 mm rakam yüksekliği / IP65 korumalı ön kısım / Sensör beslemesi /  
1 ... 100 V, 2.5 ... 250 V, 4 ... 400 V, 20 ... 500 Hz, 1 A ve 5 A için / Yazılım aracılığıyla yapılandırma**

Güç göstergesi PCE-N24Z, AC akım parametrelerini görüntülemek için kullanılır. Güç göstergesi, alternatif akımı, alternatif voltajı ya da frekansları ölçebilir ve görüntüleyebilir. Giriş sinyali serbestçe ölçeklendirilebildiğinden güç göstergesi çok yönlü kullanılabilir. Akım ölçüm sonucu güç göstergesinin büyük 4 basamaklı LED ekranında okunabilir.

Opsiyonel 24 V sensör beslemesi, 2 telli sensörlerin ya da vericilerin doğrudan bağlanmasını sağlayarak güç göstergesinin kullanımını kolaylaştırır. Güç göstergesini yapılandırma işlemi ücretsiz olarak temin edilebilen LPCon yazılımı aracılığıyla yapılır. Programlama adaptörü PCE-PD14 yardımıyla ayarlar yapılabilir ya da güç göstergesinden okunabilir. Yazılım ile oluşturulan yapılandırmalar kaydedilebilir ve tekrar çağrılabilir.

- ▶ IP65 korumalı ön kısım
- ▶ 1 ... 100 V, 2.5 ... 250 V, 4 ... 400 V, 20 ... 500 Hz, 1 A, 5 A (seçilebilir)
- ▶ Vidalı terminal üzerinden bağlantı
- ▶ Yazılım aracılığıyla yapılandırma
- ▶ 4 basamaklı LED ekran

## Teknik özellikler

Giriş (seçilebilir)	1 ... 100 V AC 2.5 ... 250 V AC 4 ... 400 V AC 20 ... 500 Hz (24 ... 480 V'da) 0.01 ... 1 A AC 0.05 ... 5 A AC
Hassasiyet	± (0.2% FS + 1 dijital) (20 ... 500 Hz'de)
İç Direnç	10 Ω ± 1 %
Ölçeklendirme	2 noktalı
Ekran	4 basamaklı 7 segmentli LED ekran, rakam yüksekliği: 20 mm
Görüntüleme Aralığı	-1999 ... 9999
Ortam Sıcaklığı	Çalışma: -10 ... +55 °C Depolama: -25 ... +85 °C
Boyut	96 mm x 48 mm x 64 mm
Panel Kesiti	92 mm x 45 mm (DIN standardına göre)
Güç Kaynağı (seçilebilir)	110 V AC 24 V AC 85 ... 253 V AC/DC 20 ... 40 V AC/DC
Sensör Beslemesi (seçilebilir)	24 V / 30 mA
Koruma Sınıfı	Ön kısım: IP 65
Ağırlık	< 200 g
Montaj	Sıkıştırma vidalı montaj klipsleri, Terminal şeridi üzerinden bağlantı
Gövde	Sağlam plastik gövde

## Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com