

Güç Göstergesi PCE-N30H



Güç Göstergesi PCE-N30H

DC akım ve voltaj girişi / 5 basamaklı ekran / Dahili gerçek zamanlı saat / Opsiyonel açık kollektör çıkışı / IP65 korumalı ön kısım

Güç göstergesi PCE-N30H, 500 V'a kadar DC voltajlarını ve 5 A'ya kadar DC akımlarını ölçme imkanı sunar. Bu da güç göstergesini DC akımlarını ve voltajlarını izlemek için ideal hale getirir. Güç göstergesinde farklı sınır değerlerine ulaşıldığında renk değiştirebilen 5 basamaklı bir LED ekran bulunur. Güç göstergesinin giriş sinyali, 21 değer çifti yardımıyla serbestçe ölçeklendirilebilir. Bu sayede doğrusal karakteristiklere sahip olmayan ölçüm eğrileri görüntülenebilir.

Dahili gerçek zamanlı saat, geçerli saati görüntüleme seçeneği sunar. Güç göstergesi ile elde edilen ölçüm değerleri, opsiyonel olarak temin edilebilen programlanabilir analog çıkış aracılığıyla verilebilir. Bu da güç göstergesinin ölçüm değerlerini kaydetmesini sağlar. Analog çıkış ile bağlantılı olarak, güç göstergesinde Modbus RTU protokolü aracılığıyla diğer cihazlarla iletişim kurulmasını mümkün kılan bir RS-485 arayüzü bulunur.

- ▶ 21 noktalı yapılandırma
- ▶ IP65 korumalı ön kısım
- ▶ Akım ve voltaj ölçümü
- ▶ İki alarm çıkışı
- ▶ Geçerli saatin gösterimi
- ▶ Opsiyonel RS-485 arayüzü

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	
Voltaj (ayarlanabilir)	± 100 V DC ± 500 V DC
Akım (ayarlanabilir)	± 1 A DC ± 5 A DC
Zaman	00.00 ... 23.59 saat
Ölçeklendirme	21 noktalı
Ekran	5 basamaklı 7 segmentli LED ekran, üç renkli
Görüntüleme Aralığı	-19999 ... 99999
Görüntüleme Birimi	Seçilebilir (kullanılabilir 56 birim)
Sensör Beslemesi	24 V DC, maks. 30 mA
Çıkış (seçilebilir)	2 alarm rölesi RS-485 arayüzü 4 ... 20 mA ya da 0 ... 10 V Açık kollektör
Çevre Koşulları	-25 ... +55 °C, 25 ... 95% n.o
Depolama Koşulları	-33 ... +70 °C, 25 ... 95% n.o
Boyut	96 mm x 48 mm x 93 mm
Panel Kesiti	92 mm x 45 mm (DIN standardına göre)
Güç Kaynağı (seçilebilir)	85 ... 253 V AC (45 ... 65 Hz) AC / DC 20 ... 40 V AC / DC
Koruma Sınıfı	IP65 (ön kısım)
Ağırlık	< 200 g
Montaj	Sıkıştırma vidalı montaj klipsleri, Terminal şeridi üzerinden bağlantı
Gövde	Sağlam plastik gövde
Standartlar	EN61010-1'e göre CAT III

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change