



Teknik Katalog

[Endüstriyel Terazî]

[PCE-SD 60CR]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Maksimum 60 kg'a kadar Endüstriyel Terazi / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Kılavuz rayın genişliği yaklaşık. 580 mm / İsteğe bağlı olarak satın alınabilir: RS-485, analog çıkışlar 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, USB arabirimi

Endüstriyel terazi PCE-SD ... CR serisi, endüstriyel terazi birçok arabirimi desteklediğinden, birçok proses ve dağıtım işletmesindeki uygulamalar için tasarlanmıştır. Ayrıca endüstriyel terazide standart bir RS-232 arayüzü bulunuyor. Ayrıca endüstriyel terazi PCE-SD CR serisi, endüstriyel terazinin kontrolünü mümkün kılan diğer arayüzlerle donatılabilir. Örneğin, endüstriyel terazi, bir analog çıkış 4-10 mA veya 0-10 V veya hatta potansiyelsiz kontaklar ile uzatılabilir. Endüstriyel terazi kalibre edilmiştir ve bu nedenle gözetim alanlarındaki görevler için kullanılabilir. Endüstriyel terazi ayrıca büyük silindirlere de entegre edilebilir ve dolayısıyla bir uzatma modülü olarak kullanılabilir.

- İlk kalibrasyon dahil olmak üzere kalibre edilebilir
- Platformdan 1.5 m'ye kadar ekran kablosu
- 60 kg'a kadar kılavuz ray ölçeği
- Kılavuz rayın çapları: 500 x 580 mm
- Sorunsuz çalışan plastik silindirler
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Parça sayma fonksiyonu
- Tolerans aralığı fonksiyonu: min / OK / max

Teknik Özellikler PCE-SD CR Serisi

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Kalibrasyon Değeri	Minimum Yük *
PCE-SD 30CR	30 kg	10 g	10 g	200 g
PCE-SD 60CR	60 kg	20 g	20 g	400 g
PCE-SD 150CR	150 kg	50 g	50 g	1 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin ölçeğin hassasiyetini test ettiği yük tarafından tanımlanır. Su geçirmez çelik skala daha düşük ağırlıkları gösterir, ancak tartı kalibre edilmiş alana girmez.**

Kılavuz Ray Çapları	500 x 580 x 110 mm
Kılavuz Ray Malzemesi	Sentetik
Kılavuz Ray Çerçevesi	Galvanize
Ölçek Çapları	520 x 620 x 150 mm
Platform	Sentetik koruma folyosunda paslanmaz çelik
Ekran	1,5 m kablo üzerinde LCD ekran
Dara Aralığı	tüm tartım aralığı için
Ayar zamanı	yaklaşık. 3 sn.
Kalibrasyon Sınıfı	M III
Arayüz	Seri RS-232 (çift yönlü)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230 V 50 Hz 6 VA / = 12 V 1,2 A adapter
Koruma Tipi	IP 54
Ölçek Ağırlığı	33 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x PCE-SD CR 60CR Endüstriyel Terazî (kalibrasyon dahil),
- 1 x Adaptör,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.

Not: Bazı görüntülerde görünen silindir tablosu (ölçeğin monte edildiği) dahil değildir!