

KABLO BULUCU

PCE-STM 5



- » **Metal, ahşap kirişler ve elektrik hatlarını algılar**
- » **60 mm'ye kadar algılama derinliği**
- » **Ahşap kirişlerin merkez noktasını görüntüler**
- » **Bir nesnenin kenarlarını gösterir**
- » **Alarm: görsel ve sesli**
- » **Basit kalibrasyon**

Kablo Bulucu, duvarlarda, zeminlerde ve tavanlarda gizlenmiş nesnelerin hassas bir şekilde algılanması için güvenilir bir çözüm sunar. Entegre kalibrasyon işlevi, doğruluğu ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarmak için her taramadan önce hassas kalibrasyon sağlar. Kablo Bulucu metal, ahşap, kiriş ve elektrik kablolarını hızlı ve verimli bir şekilde bulur.

Kablo Bulucu, tarama sonuçlarının net bir görsel sunumunu sağlayan bir HD renkli LCD ekran ile donatılmıştır. Akustik sinyale ek olarak, Kablo Bulucu, kullanıcıyı tanınan nesnenin tam konumuna yönlendiren görsel bir ekran sunar. Ekrandaki yön okları ve sinyal çubukları, yaklaşan nesnelerin yakınlığı ve yönü hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlar.

Kablo Bulucu, farklı gereksinimleri karşılayan ve farklı malzemelerin ve derinliklerin algılanmasını sağlayan beş farklı tarama modu ile donatılmıştır. Bunlar ½ inç, 1 inç ve 1½ inç çubuk modunun yanı sıra metal ve güç hattı algılamayı içerir. Kablo Bulucu, metal, kiriş ve kirişlerin merkezini ve kenarlarını 38 mm derinliğe kadar güvenilir bir şekilde tespit eder. Metal modu 60 mm derinliğe kadar demir içeren ve içermeyen metalleri algılamakta, kablo modu 51 mm derinliğe kadar elektrikli, blendajsız kabloları algılar. Kablo Bulucularımız zanaatkarlar ve DIY meraklıları için yararlı bir yardımcı olabilir.

Özellikler

Genel teknik bilgiler	
Ekran tipi	LCD
Ekran boyutu	2 inç
Malzemeler	Ahşap, Metal, Akım taşıyan kablo
Akım tüketimi ölçüm cihazı	60 mA DC
Ölçüm derinliği maks.	60 mm
Derinlik ölçümü Ek bilgileri	½ inç modu: 12 mm derinliğe kadar ahşap kirişler 1 inç modu: 25 mm derinliğe kadar ahşap kirişler 1½ inç modu: 38 mm derinliğe kadar ahşap kirişler Metal modu: 60 mm derinliğe kadar metal Kablo modu: 51 mm derinliğe kadar gerilim altında kablolar
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP20
Ağırlık	166 g
Çalışma koşulları	0 ... 50 °C , 10 ... 90 % n.o.
Depolama koşulları	0 ... 50 °C , 10 ... 90 % n.o.
Akü / Batarya	1 x 9 V 9V Blok , Kurşun asit
Pil kapasitesi	640 mAh
Boyutlar (U x G x Y)	180 x 70 x 30 mm