

LEHİMLEME İSTASYONU

PCE-SST 200



- » Sıcaklık aralığı: 100 ... 450 °C
- » Birkaç saniye içinde ısınma
- » Renkli HD ekran
- » 3 adet değiştirilebilir ince lehimleme ucu dahil
- » 2 esnek kol “yardımcı eller”
- » Uyku ve bekleme modu
- » Ayarlanabilir alarm sesi
- » Lehimleme uçları hızlı bir şekilde değiştirilebilir
- » 3 farklı sıcaklık için hafıza

Lehimleme İstasyonu, hassasiyet, rahatlık ve işlevselliğin kombinasyonu ile etkileyicidir, bu da onu profesyonel ve talepkar kullanıcılar için vazgeçilmez bir araç haline getirir. Ayarlanabilir 100 ila 450 °C sıcaklık aralığı ile çok çeşitli projelerde esnek çalışma olanağı sağlar. Sadece birkaç saniyelik kısa ısınma süresi sayesinde Lehimleme İstasyonu hemen kullanıma hazırdır.

Entegre renkli HD ekran, ilgili tüm parametrelerin net ve anlaşılır bir şekilde görüntülenmesini sağlayarak kullanımı kullanıcı dostu haline getirir. Lehimleme İstasyonu, hassas çalışma için ideal olan ve geniş bir uygulama yelpazesi sunan üç adet değiştirilebilir ince lehimleme ucuyla birlikte teslim edilir. “Yardımcı eller” olarak da bilinen iki esnek kol, bileşenlerin sabitlenmesini kolaylaştırır ve çalışmayı daha da keyifli hale getirir. Entegre metal ray, lehim uçlarının çalışma sırasında bile hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar.

Daha fazla rahatlık için Lehimleme İstasyonu, hem enerji tasarrufu sağlayan hem de cihazın hizmet ömrünü uzatan ayarlanabilir uyku ve bekleme modları sunar. Lehimleme İstasyonu ile depolama standı arasındaki bir bağlantı kablosu, havyanın kullanımda olduğunu otomatik olarak algılar ve böylece çalışma modlarının akıllı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

Özellikler

Genel teknik bilgiler

Ekran tipi TFT-Renkli ekran

Ekran boyutu 2,5 inç

kablo uzunluğu 1 m

Sıcaklık aralığı 100 ... 450 °C

Performans 200 W

Menü dili İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce (ABD), Çince

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Güç kaynağı 110 ... 250 V AC

Konektör tipi Topraklama kontak fişi

Çalışma koşulları 0 ... 50 °C, 90 % n.o.

Depolama koşulları 0 ... 50 °C, 90 % n.o.

Boyutlar (U x G x Y) 180 x 180 x 110 mm

Ağırlık 925 g