

EŞİT KOLLU TERAZI

PCE-SW 1500N



- » 1500 kg'a kadar tartım aralığı
- » Çift yönlü RS-232 arayüzü
- » Konteyner tartımı için uygun
- » Sınır değeri tartım fonksiyonu
- » Sayma fonksiyonu
- » Toplama fonksiyonu
- » Çoklu dara
- » Dahili pil ile çalışır
- » Paslanmaz çelik ekran
- » 25 mm rakam yüksekliğine sahip LCD ekran

Eşit Kollu Terazı PCE-SW 1500N ile paletlerin boyutundan bağımsız bir şekilde tartım gerçekleştirilebilir. Eşit Kollu Terazinin iki tartım çubuğu birbirinden 4 metre uzaklıkta kurulabilir. Eşit Kollu Terazı, büyük boyutlu ya da epey uzun malların tartımı için idealdir. Eşit Kollu Terazinin tartım çubuklarının uzunluğu 1200 mm; genişliği de 120 mm'dir. Ekran, yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir kablo ile palet terazisine bağlanır. Eşit Kollu Terazinin ekran ünitesi, masaya ya da duvara monte edilebilir.

Eşit Kollu Terazı, çift yönlü RS-232 arayüzü sayesinde bilgisayara ya da yazıcıya bağlanabilir. Eşit Kollu Terazinin kullanım kılavuzunda arayüzlerin açıklandığı bölüm sayesinde palet terazisi mevcut bilgi teknolojisi sistemlerine kolay bir şekilde entegre edilebilir. Eşit Kollu Terazı, güç kaynağı olarak dahili şarj edilebilir pil kullanır ve böylece Eşit Kollu Terazı mobil olarak da kullanılabilir. Ürün yelpazemizde analog arayüzlü ve kalibre edilmiş palet terazileri de mevcuttur.

Dikkat: Eşit Kollu Terazı, yükseklik nedeniyle forkliftler için uygun değildir.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı maks	1500 kg
Çözünürlük [d]	
Çözünürlük [d]	0,5 kg
Hassasiyet	± 2 kg

Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Limit değer tartım fonksiyonu, sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu
Ekran tipi	LCD
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 25 mm
Malzeme değerlendirme cihazı	Paslanmaz çelik
Veri arayüzü	RS232 (tek yönlü)
Gövde	Boyalı çelik
Kablo uzunluğu	5 m
Dara aralığı	Tüm tartım aralığı boyunca çoklu dara
Kalibrasyon	Çok noktali kalibrasyon mümkün
Menü dili	İngilizce (ABD)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54
Güç kaynağı	Şarjli Pil: 6V / 4Ah Güç kaynağı ünitesi: 9 V / 1,2 A
Konektör tipi	Cihaz Europlug
Akü / Batarya	1 x 6 V dahili , Kurşun jel akü
Pil kapasitesi	4500 mAh
Çalışma koşulları	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % n.o.
Depolama koşulları	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	1200 x 120 x 110 mm
Ağırlık	55000 g