



Teknik Katalog

[Kablo Hata Bulucu]

[PCE-191 CB]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Duvarlarda ve kablo kanalında kablo arama için kablo arayıcı / kompakt yapı / kablo kanallarında ve duvarlarda voltajlı hat ve kabloları tespit eder

Hat ve Kablo Dedektörü PCE-191 CB, kablo ve elektrik hatlarının duvardaki yerini bulmaya yarar. Bu Hat ve Kablo Dedektörü hem verici hem alıcıdır. Verici, voltaja sahip (maksimum 240 V AC) bir prize bağlanan bir konektöre sahiptir ve çalışan kablolarla akustik sinyal gönderir. Şimdi ise reseptörle sigortaya kadar kablo sinyali takip edilebilir. Eğer bir kablo kesintisi varsa sinyal durur. Hat ve Kablo Dedektörü örneğin duvarda delik açılacağı zaman ve kabloların nerede olduğundan emin olunmadığı zamanlarda kullanım için idealdir. Ayrıca elektrik dağıtımında belli olmayan sigortaların tespiti için de kullanılır. Vericiyi ilgili devrenin prizine bağlayın ve reseptör ile doğru sigortanın dağıtımını bulun. Bütün bu işlemler sırasında elektriği kesmek gerekmez. Burada Hat ve Kablo Dedektörü ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Hat ve Kablo Dedektörünün teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Cep formatında tespit cihazı
- Kompakt yapı
- Kablo kanallarında ya da duvarlarda kablo takibi
- Piller, taşıma çantası ve kullanım kılavuzu dahil
- Kesintileri bulmak için
- Güvenlik: CE, IEC / EN 61010-1:01
- Kesinti yerinde akustik alarm
- Kabloda elektrik kesmek ya da sigortaları çıkarmak gerekmez
- Duvarlarda kablo kesintilerini tespit
- Hassasiyet ayarı
- Kolay kullanım

Teknik özellikler

Hat tespiti	Akustik sinyal ile
Gerilim aralığı	220 ... 240 VAC
Frekans aralığı	50 / 60 Hz
Bağlantılar	Standart priz
Güç kaynağı	Verici: elektrik aracılığıyla reseptör: 9 V Pil
Ağırlık	300 gr.

Teslimat içeriđi

1 x PCE-191 CB Hat ve Kablo Dedektörü

1 x Sinyal Jeneratörü (Reseptör dahil)

1 x Pil,

1 x Taşıma Çantası,

1 x Kullanım Kılavuzu