

Fark Basınç Ölçer PCE-P01



Fark Basınç Ölçer PCE-P01
-140 ... +140 mbar ölçüm aralığı / Yazılım dahil

Fark basınç ölçer PCE-P01, ayarlanabilir 11 ölçüm birimiyle basınç ölçümü gerçekleştirebilen sağlam, kompakt ve kapsamlı bir cihazdır. Fark basınç ölçer özellikle ölçüm görevlerinin eksiksiz belgelenmesi için uygundur. Minimum, maksimum ve ortalama ölçüm değerlerinin yanı sıra mevcut ölçüm değeri fark basınç ölçerinin geniş ekranında görüntülenir.

Basınç dalgalanmalarını belirlemek ve belgelemek için yazılım kullanılabilir. Yazılım ile ölçüm değerlerini bilgisayara aktarmak ve grafiksel olarak ve tablo halinde görüntülemek mümkündür.

- ▶ Kolay kullanım
- ▶ mbar, bar, psi, kPa vb. gibi seçilebilir 11 birimle fark basıncı ve statik basınç ölçümü
- ▶ Ölçüm aralığı: -140 ... +140 mbar
- ▶ Min/maks. ve ortalama değer görüntüleme
- ▶ Hold fonksiyonu
- ▶ Arka aydınlatma açılıp kapanabilir
- ▶ Uzun süreli ölçümler için güç kaynağı dahil
- ▶ USB kablolu yazılım
- ▶ Pil seviyesi göstergesi
- ▶ Otomatik kapanma fonksiyonu kapatılabilir
- ▶ Sıfır nokta ayarı mümkün

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	Çözünürlük
55.40 inH2O	0.01 inH2O
2.000 psi	0.001 psi
137.8 mbar	0.1 mbar
13.79 kPa	0.01 kPa
4.072 inHg	0.001 inHg
103.4mmHg	0.1 mmHg
32.00 ozin ²	0.01 ozin ²
4.612 ftH2O	0.001 ftH2O
140.6 cmH2O	0.1 cmH2O
0.140 kgcm ²	0.001 kgcm ²
0.137 bar	0.001 bar
Hassasiyet (25°C'de)	Ölçüm aralığının \pm %0.3'ü
Doğrusallık	\pm %0.2
Tepki Süresi	Yaklaşık 0.5 saniye
Yükleme Sınırı	700 mbar
Çevre Koşulları	0 ...50°C
Depolama Koşulları	-10 ... +60°C
Ortam	Hava ve patlayıcı olmayan gazlar
Ekran	Dual LCD ekran
Güç Kaynağı	Pil: 1 x 9 V blok pil, Güç adaptörü: 9V DC, 500 mA
Boyut	206 x 95 x 45 mm
Ağırlık	289 g

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com