



# Teknik Katalog [Debimetre]

[PCE-A420]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish  
www.pce-instruments.com

**Dijital anemometre / rüzgar yönü ölçümü etkilemez / 100 putonlu data logger / hassas kupa sistemi / IP 65 koruma tipi / büyük LCD ekran / otomatik kapanma**

Kupalı anemometre PCE-A 420'nin tartışmasız en büyük avantajı, ölçüm için rüzgarın tam yönünü bulmayı gerektirmemesi. Bu kupalı anemometre PCE-A 420 hatta kupa sistemi sayesinde en düşük rüzgar akımı bile ölçülebilir. Pervaneli anemometreler ise pervanelerin tam rüzgar yönünde tutulmasını gerektirir. Burada anemometrelerin hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu kupalı anemometre teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

### Özellikler

- m/s, km/saat, ft/dk, knot y mil/saat birimlerinden birini seçme imkanı
- MIN, MAX ve HOLD fonksiyonları
- Otomatik kapanma (otomatik bağlantı kesme)
- Hassas kupa sistemi
- IP 65 koruma tipi
- Ölçüm sırasında rüzgar yönü önemsizdir
- 100 puntolu data logger
- Büyük LCD ekran

### Teknik Özellikler

Ölçüm aralığı	0,9 ... 35,0 m/s 2,5 ... 126,0 km/h 1,4 ... 68,0 knot 1,6 ... 78,2 miles/h 144 ... 6895 ft/min
Çözünürlük	0,1 m/s 0,1 km/h 0,1 knot 0,1 mph 1 ft/min
Hassasiyet	±2 %
Gösterge	28 x 19 mm LCD-Ekran

---

Gövde	Plastik
Güç kaynağı	4 x 1,5 V AAA pil
Kupalar	Plastik, 135 mm çap
Boyutlar	190 x 40 x 32 mm
Ağırlık	180 gr.
Çevre sıcaklık aralığı	0 ... 50 °C
Çevre nem aralığı	< 80 % n.o.

**Teslimat İçeriği**

- 1 x PCE-A420 Kupalı Anemometre,
- 1 x Pil,
- 1 x Taşıma çantası,
- 1 x Kullanım kılavuzu