



# Teknik Katalog

## [Kuvvet Test Standı]

[PCE-MTS 500]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

## **5000 N'ye kadar Kuvvet Test Standı, PCE serisi bütün kuvvet ölçüm cihazlarına uyumlu, harici ve dahili dinamometrik hücreli, ayarlanabilir besleme hızı**

PCE-MTS500 Kuvvet Test Standı, PCE-Serisi Kuvvet Test Standı çeşitlerimizden biriyle kombine edilebilir. PCE-MTS500 Kuvvet Test Standı ile neredeyse bütün sıkıştırma ve çekme uygulamaları tekrarlanabilir biçimde gerçekleştirilebilir. Kuvvet Test Standı kullanımı ile test matrisi ve test standı arasında düzgün bir teması garanti eder. Kuvvet Test Standı maksimum kuvvet aralığı 500 kg'dır. Kuvvet Test Standı, elektrik bağlantısı ile çalışır. Besleme hızı 30 mm/dk ile 230 mm/dk arasında seçilebilir. Bu sayede Kuvvet Test Standı PCE-MTS500 hassas bir ölçüm gerçekleştirmeyi garanti eder. Kuvvet Test Standı şu cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilir: PCE-FG Serisi, PCE-FG...K Serisi, PCEFB Serisi, PCE-FM Serisi, PCE-SN Serisi, PCE-SKN Serisi ve PCE-PTR 200.

### **Önemli!**

Kuvvet Test Cihazı teslimata dahil değildir. Ayrı olarak sipariş edilmelidir. Kuvvet Test Standı, insan bedeninin kuvvetinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılır. Burada Kuvvet Test Standı ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Kuvvet Test Standı teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

### **Özellikler**

- Ayarlanabilir besleme hızı
- Aşırı kullanım mesafesi
- Sağlam çelik tasarım
- Ayarlanabilir kullanım mesafesi
- Geniş kuvvet ölçüm aralığı
- Güç kaynağı
- Bütün PCE cihazlarıyla uyumlu
- Manuel veya otomatik kullanım

**Teknik Özellikleri**

Kuvvet aralığı	maks. 5000 N
Kullanma uzunluğu	maks. 300 mm
Besleme hızı	30mm/min ... 230 mm/min
Test masası	Ø 160 mm
Prob kalınlığı	maks. 200 mm
Rehber sütunları	Ø 32 mm
Boyutlar	1020 x 400 x 250 mm
Ağırlık	yaklaşık 60 kg

**Teslimat İçeriği:**

- 1 x PCE-MTS500,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.