



Teknik Katalog

[Malzeme Test Standı]

[PCE-MTS 500]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

5000 N'ye kadar Malzeme Test Standı, PCE serisi bütün kuvvet ölçüm cihazlarına uyumlu, harici ve dahili dinamometrik hücreli, ayarlanabilir besleme hızı

PCE-MTS500 Malzeme Test Standı, PCE-Serisi Malzeme Test Standı çeşitlerimizden biriyle kombine edilebilir. PCE-MTS500 Malzeme Test Standı ile neredeyse bütün sıkıştırma ve çekme uygulamaları tekrarlanabilir biçimde gerçekleştirilebilir. Malzeme Test Standı kullanımı ile test matrisi ve test standı arasında düzgün bir teması garanti eder. Malzeme Test Standı maksimum kuvvet aralığı 500 kg'dır. Malzeme Test Standı, elektrik bağlantısı ile çalışır. Besleme hızı 30 mm/dk ile 230 mm/dk arasında seçilebilir. Bu sayede Malzeme Test Standı PCE-MTS500 hassas bir ölçüm gerçekleştirmeyi garanti eder. Malzeme Test Standı şu cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilir: PCE-FG Serisi, PCE-FG...K Serisi, PCEFB Serisi, PCE-FM Serisi, PCE-SN Serisi, PCE-SKN Serisi ve PCE-PTR 200.

Önemli!

Malzeme Test Cihazı teslimata dahil değildir. Ayrı olarak sipariş edilmelidir. Malzeme Test Standı, insan bedeninin kuvvetinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılır. Burada Malzeme Test Standı ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Malzeme Test Standı teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| - Ayarlanabilir besleme hızı | - Geniş kuvvet ölçüm aralığı |
| - Aşırı kullanım mesafesi | - Güç kaynağı |
| - Sağlam çelik tasarım | - Bütün PCE cihazlarıyla uyumlu |
| - Ayarlanabilir kullanım mesafesi | - Manuel veya otomatik kullanım |

Teknik Özellikleri

Kuvvet aralığı	maks. 5000 N
Kullanma uzunluğu	maks. 300 mm
Besleme hızı	30mm/min ... 230 mm/min
Test masası	Ø 160 mm
Prob kalınlığı	maks. 200 mm
Rehber sütunları	Ø 32 mm
Boyutlar	1020 x 400 x 250 mm
Ağırlık	yaklaşık 60 kg

Teslimat İçeriği:

- 1 x PCE-MTS500,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.