



# Teknik Katalog [Endoskop]

[PCE-IVE 320]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Ulaşılması zor alanların teşhis ve gözetimi için Endoskop/makine ve tesis teşhisi /LCD-monitör/12 parlak LED kamera başlığı/LED in ayarlanabilir parlaklığı/ kayıt etme fonksiyonu/ video fonksiyonu/ esnek kamera başlığı**

PCE-IVE 320 Endoskopi kamera makine ya da tesislerin ulaşılması zor alanlarını teşhis ve gözetimi için hizmet eder. Teleskobik kamera uzun oluşu sayesinde ulaşılması zor alanları yakalama opsiyonu vardır. Bunun yanında kamera gözetimi teleskobik kamera ile esnek kamera başlığı sayesinde desteklenir. Dönüşü sayesinde istenen pozisyona getirilebilir ve bununla beraber kayıtları belli bir açıda aynı şekilde etkinleştirilir. teleskobik kamerada bulunan 12 parlak LED sayesinde görüntülemek istenilen alan net şekilde görüntülenebilmekte. LED in parlaklığı teleskobik kameranın tutma kolunda bulunan ayarlama düğmesi yardımı ile ayarlanabilir. Bununla birlikte teleskobik kamera cihaz içi potansiyel tehlikeler de bilinebilir. Örnek olarak, endoskopi kamera sayesinde parçaların kopma noktası ya da benzer olarak teleskobik kamera da delik olabilir. Normal düzenin yanında bir SD hafıza kartı kullanılabilir göstergeye taşınan görüntü dışında video kaydı da ekrana yansıtılabilir. Bununla birlikte tek tek parçalarının çalışma güçleri gözlenebilir ve daha sonra isteğe bağlı optimize edilebilir. Teslim içeriğinde Endoskop yanında uygun SD kartı kart okuma cihazı mevcuttur bu sayede oluşturulan videolarda daha sonrasında bilgisayara aktarılırken problem yaşanmaz bununla beraber, bilgisayar başlatıldığında, otomatik tarih ve saat teleskobik kameraya ayarlanabilir, video doğru düzenlenebilir. Bununla birlikte herhangi bir karışıklık görülmez. Tarih ve saatin kontrolünün doğru olduğuna dikkat edilmelidir.

- esnek kamera başlığı
- LCD monitör
- Ayarlanabilir parlak LED
- 3 metreye kadar uzunluk
- video fonksiyonu
- SD depolama opsiyonu gibi kart yuvası



**Teknik özellikler**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Endoskop               |                              |
| Kamera başlığı         | 1/4 CMOS                     |
| Piksel                 | 0,3 Megapixel                |
| Aydınlatma             | 12 x LED (beyaz)             |
| Kamera uzunluğu        | 320mm                        |
| Kamera çapı            | 32 mm                        |
| Monitör                |                              |
| LCD                    | 5 inch/12.7 cm               |
| Çözünürlük             | 800 * 480                    |
| Boyutlar               | 130 x 80 x 10 mm             |
| Teleskobik çubuk       |                              |
| Maksimum uzunluk       | 2,3 m                        |
| Minimum uzunluk        | 0,9 m                        |
| Akü                    |                              |
| Akü kapasitesi         | 1500 mAh                     |
| Güç çıkışı             | 12 V DC, 500 mA              |
| Doldurulabilir adaptör |                              |
| Güç girişi             | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Güç çıkışı             | 12 V DC, 500 mA              |
| DVR                    |                              |
| PAL çıkışı             | 704 x 576 (PAL)              |
| Video formatı          | MPEG-4                       |
| Format kaydı           | ASF                          |
| SD- kart               | 2 ... 32 GB                  |
| Genel bilgi            |                              |
| Uzunluk                | maksimum uzunluk: 3m         |
| Çalışma gerilimi       | 12 V DC                      |
| Ortam koşulları        | -20 ... +50 °C               |

**Teslim içeriği;**

1 x kamera başlığı , 1 x LCD Monitör , 1 x akü , 1 x teleskopik çubuk, 1 x döndürülebilir kısım  
1 x taşıma askısı , 1 x SD kartı (8 GB), 1 x kart okuma cihazı, 1 x kulaklık, 1 x doldurulabilir adaptör , 1 x kullanım kılavuzu

